A következő oldalakon látható dokumentumok szerzői jog védelme alatt állnak, mindenféle másolásuk, terjesztésük jogi következményeket von maga után! Tartalomjegyzék

Az XGT kijelző egység	3
1. Az XGT kijelző egység kezelőszervei és csatlakozói [1] CH2	4
2. Műszaki adatok [1] CH3	5
3. Rendszerkiépítés [1] CH4	6
4. Az XGT editor telepítése [1] CH5	9
5. Az EDITOR programozói felülete [1] CH6.2	. 11
6. Új project készítése [1] CH6.3	. 14
7. Képernyők beállításai [1] CH6.1	. 18
7.1 Képernyők beállítása	. 18
7.1.1 Bitkép beállítása [1] CH6.8.2	. 20
8. Programelemek elhelyezése a kijelzőn [1] CH6.7	. 21
8.1 Digit tag- számkijelző elem.	. 22
8.2 Text tag- szöveg elem	. 25
8.3 Message tag- üzenet kijelző elem	. 26
8.4 Button tag- nyomógomb elem	. 28
8.5 Lamp tag- jelzőlámpa elem	. 29
8.6 Bar graph- oszlopdiagram elem	. 31
8.7 Trend graph- diagram elem	. 32
8.8 Pie graph- kördiagram elem	. 34
8.9 Rotate tag- forgó jelzőelem	. 36
8.10 Move tag- mozgó jelzőelem	. 37
8.11 Clock tag- óra elem	. 38
8.12 Image tag- kép elem	. 39
8.13 Line tag- vonal elem	. 40
8.14 Rectangle tag- négyszög elem	. 41
8.15 Circle tag- kör elem	. 42
9. Funkciógombok programozása [1] CH6.11	.42
9.1 None- funció	.43
9.2 Bit- funkció	.43
9.3 Drive out- funkció	. 45
9.4 Increment- funkció	.46
9.5 Decrement- funkció	. 47
9.6 Screen- funkció	. 48
10. Az XGT belső funkciói, szolgáltatásai [1] CH6.8	. 49
10.1 Riasztás beállítása	. 49
10.2 Számolási funkció beállítása	. 51
10.3 Blokk kommunikáció beállítása	. 54
10.4 Előrendelés beállítása	. 56
11. Kijelző alapbeállításai [1] CH6.8.3	60
12. Program letöltése / feltöltése [1] CH6.9	61
12.1 Jelszó megadása letöltéshez / feltöltéshez [1] CH6.9.4	. 62
13. Kijelző használata [1] CH7	. 63
13.1 Képernyőváltás	. 63
13.2 Riasztások listázása	. 64

13.3 Számérték váltása	
13.4 Jelszó beállítása	
13.4.1 Jelszóváltoztatás	
13.4.2 Jelszókérés bekapcsolása	
13.4.3 Jelszókérés kikapcsolása	
13.5 Idő és dátum beállításai	
13.6 Jelzőhang beállítása	
13.7 Háttérvilágítás beállítása	
14. Kapcsolási rajzok [1] CH8	
15. Alkalmazási példák [3]; [4]	
15.1 Munkahenger mozgatás	
15.2 Számlálás	
15.3 Időzítés	
15.4 Receptkészítés	
Melléklet	

Az XGT kijelző egység

Az egyszerűbb kijelző egységek közé tartozik mégis kedvelt a felhasználók körében a sokoldalúsága és kedvező árfekvése miatt. Monokróm, nem érintőképernyős kijelzővel rendelkezik, melyen legfeljebb három sorban helyezhetünk el programelemeket. Egymás alá több képernyő ágyazható be (0-999). A kijelző egység 12 kezelőszervvel (nyomógombbal) rendelkezik A kijelzőnek két kommunikációs csatlakozása van. A CH1 ahol RS-232C és a CH2 ahol RS-422/485szabványú kommunikáció valósul meg. Előbbinél csak két pontú (például PLC és kijelző) kommunikáció valósítható meg, míg utóbbinál lehetőség van több pontú kommunikáció kialakítására is, master/slave típusú buszhozzáférést alkalmazva. Legfeljebb 32 slave csatlakoztatható. Más gyártmányú PLC- hez is használható (OMRON, MITSUBISHI). Saját belső funkciókkal rendelkezik, mint riasztás, számolás, blokk kommunikáció, előrendelés. A kijelzővel lehetőség van kapcsoló jelek létrehozására, jelzőlámpák megjelenítésére, adatok numerikus és grafikus megjelenítésére (többféle diagram), üzenetek kiírására, bitkép megjelenítésére, egyszerűbb geometriai alakzatok rajzolására, mint egyenes, kör, téglalap valamint működést illusztráló elemek elhelyezésére.

Programozása más jellegű, mint a PLC-knél megszokott IEC-s programnyelvek programozási módjai. Ellenben a LG GLFA sorozatnál használt IL (utasítás lista), LD (létra diagram) és SFC (sorrendvezérlési diagram) programnyelvekkel szemben az XGT kijelző egység programozása párbeszéd jellegű. Egy-egy programelem elhelyezését követően egy ablak (beállítási terület) jelenik meg, ahol a programelem tulajdonságait állíthatjuk be, adhatjuk meg.

A következő fejezetekben az XGT kijelző egység pontos műszaki leírása, valamint a programozási programjának, az XGT Editornak a leírása, használata olvasható. Ezt követően néhány alkalmazási példa látható, melyek a programozási leírással együtt útmutatást adnak a kijelző programozására, használatára és alkalmazási lehetőségeinek részbeni bemutatására.

1. Az XGT kijelző egység kezelőszervei és csatlakozói [1] CH2

Az XGT kijelző egység tizenkét kezelőszervvel rendelkezik. Ezek közül négy (F1; F2; F3; F4) alapfunkcióval nem rendelkezik, funkciójuk programból adható meg. Négy (◀;►; ▲;▼) rendelkezik alapfunkcióval és emellett programozható is. Négy (ESC; ALM; SET; ENT) csak alapfunkcióval rendelkezik, nem programozható. Az elrendezésük az 1.1 ábrán látható.



1.1 ábra

A kijelző csatlakozói a 2.2 ábrán láthatóak.



2.2 ábra

A csatakozók a következők:

- 1. : Tápfeszültség csatlakozó (DC 24V)
- 2. : Üzemmód kapcsolók:

 kapcsoló: Run: működési mód O/S: letöltési mód
 kapcsoló: Run: működési mód O/S: letöltési mód

3. : Kontraszt változtató potméter

- 4. : RS-422/485 csatlakozó (CH2 kommunikációs port)
- 5. : RS-232C csatlakozó (CH1 kommunikációs port)

2. Műszaki adatok [1] CH3

A kijelző műszaki adatait a következő két táblázat mutatja.

	Leírás			Megjegyzés			
1	Megengedett környezeti hőmérséklet működéskor	0 ~ 40 °C					
2	Tárolási hőmérséklet	−10 ~ +50 °C					
3	Megengedett környezeti páratartalom működéskor	5 ~ 95%RH, nincs					
4	Tárolási páratartalom	5 ~ 95%RH, nincs					
		Idő	oszakos rezg	és eset	én	-	
		Frekvencia	Gyorsulá	is	Gyorsulás	Gyakoriság	
		$10 \le f < 57Hz$	_		0.075 mm		
5	Rezgés	$57 \le f \le$ 150Hz	9.8 m/s ² {1	G}	-		
5	Rezges	Fol	IEC 61131-2				
		Frekvencia	Gyorsulá	is	Gyorsulás	irányba	
		$10 \le f < 57Hz$	_		0.035 mm	_	
		$57 \le f \le$ 150Hz	4.9 m/s ² {0.	5G}	-		
6	Ütődés	•Maximum gyors • Időtartam: 11ms •Impulzus alak: fe	ként (X, Y, Z))	IEC 61131-2			
		Négyszög hullámú impulzus zaj	± 1,500 V				LGIS' Internal Standard
		Nagyfeszültségű zavarvédettség	4 kV (csú	cstól-	csúcsig)		IEC 61131-2, IEC 1000-4-2
7 Zavar védettség		Elektromos mező elleni védettség	27 ~ 500 1		IEC 61131-2, IEC 1000-4-3		
		Gyors lefutású tranziens & Burst zaj	Feszült- ség	1kV / 0.25	έkV		IEC 61131-2 IEC 1000-4-4
8	Környezet	Korrozív gázoktó	l és túlzott p	ortól n	nentes környezet.		
9	Magasság	2.000m- ig					
10	Szennyezettségi fok	2 (Normál, nem v	ezetőképes	szenny	eződés)		
11	Hűtési mód	Léghűtés					

Laírás		Sp	Magiagyzás				
L	ællas	XP10BKA/DC	XP10BKB/DC	Wiegjegyzes			
	5V DC	DC 4.9 ~ 5.1 (RS-232C Port)					
Bemeneti	24V DC	DC 21.6 ~ 26.4 (DC tápfeszült	DC 21.6 ~ 26.4 (DC tápfeszültség csatlakozó)				
leszüttseg	Áram fogyasztás	Kevesebb mint 200mA.					
Kijelző		LED háttérvilágítás (192 x 64 j	pixel)				
Kommunikációs csatlakozás		RS-232C, RS-422/485	Független két csatorna				
Flash memória		256KByte					
RTC		Nincs Támogatott					
Letöltési se	ebesség	115,200bps					
Billentyűk		12 darab(F1~F4, ESC, ALM, \blacktriangle , \bigtriangledown , \Box , \Box , \Box , SET, ENT)					
Rendszer	Rendszer Írható M000 ~ M899 (900 Word)						
memória Csak olvasható		M9000 ~ M999 (100 Word)		Rendszer jelzőbitek			

3. Rendszerkiépítés [1] CH4

A rendszer négy konfiguráció szerint épülhet fel:

1:1 kiépítés:	Egy XGT kijelző egység kommunikációs portonként legfeljebb egy perifériával kapcsolódik. Ez a kiépítés mindkét porton keresztül lehetséges. Ilyenkor a XGT kijelző a MASTER és a hozzá csatlakozó periféria a SLAVE.
1:N kiépítés:	Egy XGT kijelző egység RS-422/485 porton keresztül több perifériával csatlakozik. Ilyenkor a XGT kijelző a MASTER és a többi hozzá csatlakozó periféria mind SLAVE. A perifériák száma legfeljebb 32 lehet. RS-232C porton keresztül csak 1:1 csatlakozás valósítható meg!
N:1 kiépítés:	Több XGT kijelző egység RS-422/485 porton keresztül csatlakozik egy perifériához. Ilyenkor egy SLAVE és több MASTER van.

N:M kiépítés: Több XGT kijelző egység RS-422/485 porton keresztül több perifériához csatlakozik. Ebben az esetben több MASTER és több SLAVE lehetséges.

Néhány példa az előbb említett konfigurációkra:

1:1 kiépítés





1:N kiépítés



RS-422/485



RS-485

N:1 kialakítás



N:M kialakítás



4. Az XGT editor telepítése [1] CH5

A program telepítése a **XGTEditor_Setup** (**English**).exe fájlal indítható. Ezt követően néhány párbeszédpanel jelenik meg.



Itt a Next gombra kattintva folytathatjuk a telepítést.



A felhasználó illetve a vállalat nevének megadása.



Majd beállíthatjuk a telepítendő program helyét. Ha a felajánlott hely nem megfelelő a **Change...** gombra kattintva kiválaszthatjuk a megfelelő helyet, ezt követően a NEXT gombbal továbbléphetünk.



Végül az INSTALL gombra kattintva megkezdődik a program feltelepítése. A telepítés befejeztével eldönthetjük, hogy akarjuk- e újraindítani a számítógépet vagy sem. A megfelelő működés érdekében célszerű az újraindítást választani!

5. Az EDITOR programozói felülete [1] CH6.2

Az EDITOR megnyitásával a következő menü illetve eszközsort kapjuk:

🛄 noti	tle1.pep) - Panel	Editor										_ 🗆 ×
File(F)	Edit(E)	View(V)	Screen	Tag	Common Resou	rce	Communication	Help(H)					
0		¥ 🖻	C 🙀		1	U+ 	레큐티		砰劫 {	回園	测试	8	
•	123	A	AB	D		K		Cotate Move		BMP			0

A menüsor és azok menüpontjai ill. funkciói a következők:

Menü	Menüpont	Funkció
	New Project	Új project megnyitása
Menü File	Open Project	Project megnyitása
	Save Project	Project mentése
File	Save As	Project mentése más néven
	Option	Beállítások: automatikus mentés időköze, háttér szín, címkék színei stb.
	Change PLC Type	Csatlakoztatott PLC típus váltása
	Change COM Port	Csatlakozási port váltása
	Print	A kiválasztott képernyő nyomtatása
	Print Preview	Nyomtatási kép megtekintése
	Print setup	Nyomtatási beállítások
	Exit	Kilépés a Panel Editor-ból
Edit	Cut	Kivágás vágólapra
	Сору	Másolás vágólapra
	Paste	Beillesztés vágólapról
	Delete	Törlés

	Layer	Címke átfedések beállításai
	Align/Space	Címkék elrendezése
	Grid and Snap	Raszter rács beállításai
	Select All	Az kijelző minden elemének kijelölése
	Lock Tag	Címke változtathatóságának letiltása
	Unlock Tag	Címke változtathatóságának engedélyezése
	Toolbar	Eszközsor elrejtése ill. visszahelyezése
View	Status Bar	Állapotsor elrejtése ill. visszahelyezése
	Memory Usage	Memória állapot megtekintése
Soroon	New Screen	Új képernyő létrehozása
Scieeli	Delete Screen	Képernyő törlése
	Selection	Kijelölési mód
-	Digit	Számjegy címke elhelyezése a kijelzőn
	Text	Szöveg címke elhelyezése a kijelzőn
	Massage	Üzenet címke elhelyezése a kijelzőn
	Button	Kezelő gomb elhelyezése a kijelzőn
	Lamp	Lámpa elhelyezése a kijelzőn
	Bar Graph	Oszlopdiagram elhelyezése a kijelzőn
	Trend Graph	Diagram elhelyezése a kijelzőn
Тая	Pie Graph	Kördiagram elhelyezése a kijelzőn
145	Rotate	Forgó jelzőcímke elhelyezése a kijelzőn
	Move	Mozgó jelzőcímke elhelyezése a kijelzőn
	Clock	Óracímke elhelyezése a kijelzőn
	Image	Bit kép elhelyezése a kijelzőn
	Line	Vonal rajzolása a kijelzőre
	Rect.	Téglalap rajzolása a kijelzőre
F	Circle	Kör rajzolása a kijelzőre
	Selection	Kijelölési mód

	Massage	Üzenet lista készítése		
	Image	Bit kép lista készítése		
Common Resource	Parameter	Kijelző beállításai		
	Alarm	Vészjelző funkció beállításai		
	Calculation	Számolási funkciók beállításai		
	Block communication	Blokk kommunikáció beállításai		
	Reservation	Előrendelés beállítása (csak a B- típusnál)		
	Download	Projekt letöltése az XGT- panelre		
	Upload	Project feltöltése az XGT- panelről		
Communi	Font	Betűtípus letöltése az XGT- panelre		
cation	Date/Time	Dátum/ idő beállítása (csak a B- típusnál)		
	Password	Jelszó megadása		
	Clear Password	Jelszó törlése		
	Download	Projekt letöltése az XGT- panelre		
Help	Help Contents	Súgó tartalomjegyzék		
	About Panel Editor	Program információk megtekintése		

Az eszközsor és azok funkciói a következők:

lkon	Funkció	lkon	Funkció
Ŭ.	Új project	×	Kiválasztás
	Project megnyitása	123	Számkijelző elem
	Project mentése	Α	Szövegelem

¥	Kivágás	$A_{\rm B}$	Üzenet elem
Ē	Másolás	Button	Nyomógomb elem
A	Beillesztés		Lámpa elem
4	Nyomtatás		Oszlopdiagram elem
Ä	Új képernyő	$\mathbf{\mathbf{\mathbf{X}}}$	Diagram elem
	Letöltés		Kördiagram elem
	Raszterháló	Rotate	Forgó jelzőelem
606	Vonal elhelyezése (előtte, mögötte)	MOBILE	Mozgó jelzőelem
⊷→ ←→	lgazítás balra, jobbra, fel, le		Óra elem
	lgazítás a képernyő baloldalára, jobboldalára, tetejére, aljára		Képelem
<u>+0+</u> ≑	Középre helyezés vízszintesen és függőlegesen	\sim	Vonal rajzolása
₩Ĭ	Egyforma térköz vízszintesen, függőlegesen		Téglalap rajzolása
ę	Súgó	0	Kör rajzolása

Eszközsor elrejtése illetve visszahelyezése a **View** \rightarrow **Toolbar** menüpontban lehetséges, az állapotsor elrejtése illetve visszahelyezése pedig a **View** \rightarrow **Status Bar** menüpontban.

6. Új project készítése [1] CH6.3

Új project megnyitása **a File** \rightarrow **New Project** menüponttal illetve a gombbal lehetséges.

View(V)	Screen	Tag					
New Project(N)							
Gen Project(O)							
Save Project(<u>5</u>)							
ŝ							
Туре							
Port							
	Cbri-	HP:					
(V)							
)							
ļ.							
	View(V) N) (Q) (S) Type Port (V)	View(V) Screen N) Ctrl+ (Q) Ctrl+ (S) Ctrl+ (S) Ctrl+ Port Ctrl- (V)					

6.1 ábra

Ezt választva a 6.2 ábrán látható ablak jelenik meg, ahol a következő beállításokra van lehetőségünk.

Project Informati	on			
Project Name	D: VProgram Files	LGIS Panel Editor(English)/Proje	ct\notile1 pep	Browse
				et. :
XGT Panel Con	nection PLC 1	lype		
DM Port	Ch1	LG:MASTER-K(Loader)	- Froper	ties Wining
COM1 *	(RS-2	32C)	36-30	
Connection Disc	Ch2	Not used	+ Proper	tica Wing
connection biaj	(RS-4	22/485)		

6.2 ábra

Project Information: itt látható a kiválasztott project neve és helye ami szükség esetén a **Browse** gombra kattintva módosítható.

XGT Panel Connection: kiválasztható a PC kommunikációs portja. A Connection Diagram gombra kattintva látható az XGT panel és a számítógép közötti adatkábel bekötése.

Megjegyzés: mivel a kijelző és PC közötti adatkábel minkét vége azonos típusú (mindkettő "mama"), de a bekötés nem azonos, érdemes megjelölni őket!

PLC Type: kiválasztató az általunk használt PLC típus, vagy kiegészítő modul (Ch1 és Ch2 listája eltérő!). A Wiring gombra kattintva látható az XGT kijelző és a választott PLC közti adatkábel bekötése. A Properties gombra kattintva megjelenik egy újabb ablak ahol a kommunikáció tulajdonságait tudjuk beállítani.

Communication Properties	×
Communication Mode	
Baud Rate: 38400 💌 Data bit: 8 💌	
Parity: None 💌 Stop bit: 1 💌	
HMI Station: 0	-
Timeout: 500 ms	
OK Cancel	

CH1 esetén (csak 1:1 konfiguráció lehetséges):

6.3 ábra

Baud Rate: adatátviteli sebesség. Választható értékek: 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600, 115200 BPS.

Data bit: adatbit. Választható értékek: 7 vagy 8 bit.

Parity: paritásbit. Választható módok: *none*- nincs paritás bit *even*- páros paritás bit *odd*- páratlan paritás bit

Stop bit: stop bit. Választható értékek: 1 vagy 2.

HMI Station: XGT kijelző egység száma.

Slave station: SLAVE (PLC) száma.

Timeout: maximális várakozási idő csatlakozás esetén a PLC válaszára.

Megjegyzés: CH1 esetén a kommunikáció a RS-232C porton keresztül történik. Ez a két berendezés bitsoros összekötését valósítja meg. Maximum adatátviteli távolság feszültségkimenet esetén kb. 15 méter, de a biztonságos adatátvitel érdekében (főleg zajos környezetben) célszerű ennél kisebb távolságra telepíteni az eszközöket. [2]

Ch2 esetén:

Communication Properties
Communication Mode
Baud Rate: 38400 💌 Data bit: 8 💌
Parity: None 💌 Stop bit: 1 💌
HMI Station: 0 🗸 Slave station: 3 🗸
Timeout: 500 ms Configuration: N:1 💌
,
Load Configuration Save Configuration
No. of Master Station: 3 📃 Select all
OK Cancel



Baud Rate: adatátviteli sebesség. Választható értékek: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 BPS.

Data bit: adatbit. Választható értékek: 7 vagy 8 bit.

Parity: paritásbit. Választható módok: *none*- nincs paritás bit *even*- páros paritás bit *odd*- páratlan paritás bit

Stop bit: stop bit. Választható értékek: 1 vagy 2

HMI Station: XGT kijelző egység száma.

Slave station: SLAVE (PLC) száma.

Timeout: maximális várakozási idő csatlakozás esetén a PLC válaszára.

Configuration: konfiguráció módja (lásd a 3. fejezetben).

Load Configuration: meglévő konfiguráció betöltése.

Save configuration: konfiguráció mentése.

Az imént felsorolt adatokon kívül itt van mód beállítani, hogy hány XGT kijelzőt kívánunk a rendszerhez csatolni, illetve, hogy melyik MASTER helyet kívánjuk használni. A **Select all** kockába kattintva az összes hely kijelölődik. A 6.4 ábrán látható, hogy három MASTER (vagyis XGT kijelző, mivel a konfiguráció N:1) lesz a rendszerben. Az éppen programozni kívánt a 0. számú (**HMI Station:** 0). A SLAVE már csak a 3-31 helyek valamelyike lehet mivel az első három helyet lefoglalják a MASTEREK. Itt a 3. helyet kapta (**Slave Station:** 3).

Megjegyzés: CH2 esetén a kommunikáció az RS-422485 porton keresztül történik. Szimmetrikus jelátvitelt alkalmaz, ami gyorsabb adatátvitelt és nagyobb távolságot eredményez.. Az 1 000 000 / 100 000 / 10 000 bps-os sebességek 10 / 100 / 1 000 m-es távolságokon érhetők el. [2]

7. Képernyők beállításai [1] CH6.1

7.1 Képernyők beállítása

A korábban említett beállítások után megjelenik az XGT- kijelző képe. Itt módunk van a képernyők számának beállítására.



7.1.1 ábra

Alaphelyzetben a kijelzőnk egy képernyővel rendelkezik. A legtöbb esetben szükségünk lehet további képernyőkre. Új képernyő létrehozására három lehetőségünk van:

 A képernyő lista területén a jobb egérgombbal kattintva egy gyorsmenü jelenik meg. Itt a New Screen- t választva újabb képernyő kerül a képernyőlistára (7.1 ábra). Meglévő képernyőt kijelölve hasonló módon törölhetünk is a Delete Screen- t választva.



2.) Az eszközsorban a gombra kattintva egy ablak jelenik meg, ahol megadható az új képernyő száma és neve, majd az **OK** gombra kattintva bekerül a képernyőlistába (7.2 ábra).

Create New Screen					
Screen Number: Screen Name:	2 ÷ Screen2				
	OK Cancel				

7.3 ábra

3.) A menüsorban a Screen → New Screen menüpontot választva is hozhatunk létre új képernyőt az előző pontban említett módon. Képernyő törlése a Screen → Delete Screen- t választva van mód, a törlendő képernyő kijelölése után.

A kijelző tulajdonságait a Screen Property területen állíthatjuk be (7.4 ábra).

- Screen Property			
Number:	3		Background Image
Name:	Screen3		
Prev(Left arrow):	2 🔅	Next(Right arrow): 4 📫	

7.4 ábra

Number: a kijelző száma adható meg.

Name: a kijelző neve adható meg.

- Prev (Left arrow): a kijelzőn látható ◀ nyíllal való visszalapozás esetén az előző képernyő száma adható meg. Az épp beállítandó képernyőről visszalapozva a beállított számú képernyő fog megjelenni.
- Next (Right arrow): a kijelzőn látható ► nyíllal való előrelapozás esetén a következő képernyő száma adható meg. Az épp beállítandó képernyőről előrelapozva a beállított számú képernyő fog megjelenni.

Backgrond image: háttérkép beállítása. Ezt bejelölve egy újabb ablak jelenik meg ahol a képek listáját láthatjuk.

7.1.1 Bitkép beállítása [1] CH6.8.2

A képlista módosítására a menüsor **Common resource** → **Image** almenüben van lehetőség. Erre kattintva a 7.5 ábrán látható ablakhoz jutunk, ahol a következő beállításokra van lehetőségünk:

lmage Man	agement				
ID : File Name:					 Browse
size(w x h) :			Preview(P)	Add(A) Delete(D)	e List:
					Close(X)

7.4 ábra **ID:** beállítható a kép (azonosító) száma.

Browse...: erre kattintva kiválaszthatjuk a listához hozzáadandó képet.

Preview: kép megtekintése.

Add: kiválasztott kép hozzáadása a listához.

Delete: kép törlése a listáról.

8. Programelemek elhelyezése a kijelzőn [1] CH6.7

A programozás elkezdése előtt érdemes beállítani az automatikus mentést illetve annak időtartamát. Ezt a **File**→**Option** menüpontban tehetjük meg. Valamint itt van mód a programozói felület színeinek módosítására.

Az elemek elhelyezése előtt lehetőségünk van raszter háló bekapcsolására a könnyebb elhelyezés, méretmódosítás végett. (Az XGT Editor első indításakor ez be is lesz kapcsolva.)

A raszter háló módosítását három módon tehetjük meg:

- 1.) A menüsor Edit-Grid and Snap menüpontját választva.
- 2.) Az ezközsorban a gombra kattintva.
- 3.) A képernyő kijelzőjének területén az egér jobb gombjával kattintva és a **Grid and Snap**-et választva.

	 Selection 	
_	Cut(T)	Ctrl+X
	Copy(C)	Ctrl+C
<u> </u>	Paste(P)	Ctrl+V
	Delete(D)	Del
	Bring to Front(T)	
	Send to Back(K)	
	Grid and Snap(I)	
	Lock(L)	Ctrl+L

8.1 ábra

A három lehetőség közül bármelyiket választva a következő ablak jelenik meg, ahol a következő beállításokra van lehetőségünk:

Grid and Snaj	р		×
Snap ————————————————————————————————————	rid(G)		
Grid Set Pitch(P):	8x8	▼ Dot	
Style(S):	Spot 1(D)	<u> </u>	
Default(F)		ОК	Cancel

8.2 ábra

Snap to grid: ezt bekapcsolva az elhelyezendő elem csak a raszter pontokba mozgatható, tehető le.

Pitch: raszterpontok távolsága.

Style: raszter háló típusa.

- *Spot*: pont
- *Solid line:* folyamatos vonal
- *Dotted line:* pontvonal

Show grid: ezt bekapcsolva látható a raszter háló.

Megjegyzés: csak a láthatóságra vonatozik. Amennyiben ki van kapcsolva, de a **Snap** to grid aktív, az elem továbbra is csak raszterpontokba mozgatható.

Default: alapértékek visszaállítása.

8.1 Digit tag- számkijelző elem

Ezzel az elemmel lehetőség van különböző értékek számszerű megjelenítésére (illetve módosítására). A Digit tag-ot az eszközsorban található menüsor **Tag→Digit** menüpontjával érhetjük el. 123

A képernyőre helyezve a 8.3 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

Digit Property			
Loc	Address		Display format
X: 16	Channel Station	Address	
Y: 0	S Ch1 Ch2 0 -	0	● DEC ○ HEX ○ BCD
Effect	Data		
🔲 Small font	Write Enable		
Double	Sign	65535 💽 Word	Fraction digits: 0 🗧
Reverse	Use Password Min:	0 C Long	🗖 Outline 🔲 Fill Leading Zeroes

8.3 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Address: megjelenítendő adat címének a kiválasztása.

- Channel: S: rendszer memóriából való adatmegjelenítés. Ch1: RS- 232C csatlakozón keresztüli adatmegjelenítés. Ch2: RS- 422/485 csatlakozón keresztüli adatmegjelenítés.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, ahonnan az adatot kívánjuk megjeleníteni.
- Address: adatcím kiválasztása. A gomb megnyomásával megjelenik az adott csatornán megjeleníthető adatcímek listája. Például az S-Channel kiválasztása esetén:



8.4 ábra

Effect: megjelenítés módjának kiválasztása.

- *Small font:* számkijelző elem kisméretű megjelenítése.
- *Double* : számkijelző elem dupla méretű megjelenítése.
- *Reverse:* háttérszín (kitöltés) megfordítása.

Display format: ábrázolandó számformátum beállítása.

- **DEC:** decimális szám
- *HEX:* hexagonális szám
- **BCD:** binárisan kódolt decimális szám

- **Total digits:** megjelenített számjegyek száma. Például: $124578 \rightarrow 6$
- *Fraction digits:* tizedesjegyek száma. Például: $0,1234 \rightarrow 4$
- **Outline:** keret a szám körül.
- Fil Leading Zeroes: nullák megjelenítése a legmagasabb helyi értékű számjegyeknél. <u>Például:</u> a 1230- at szeretnénk megjeleníteni és a Total digits 5-re van állítva. Bekapcsolt esetben a kijelzett szám 01230 míg kikapcsolt állapotban 1230 lesz.

Data: az adatra vonatkozó beállítások.

Write Enable: az adat átírhatóságának engedélyezése a kijelzőn. Ekkor a számkijelző elem adatbeviteli elemként is szolgál. Ezt bekapcsolva aktívvá válik a Max illetve Min ablak. Itt megadható az adatsor két szélső értéke. Amennyiben a lehetséges értéktartományon kívüli adatot adunk meg, az automatikusan a tartomány szélét jelentő értékre ugrik. A megadható értéktartomány attól függ, hogy Word vagy Long adattípust választunk-e. A tartományokat a 8.5 ábra mutatja.

Adat		Tartomány		
Számformátum	Típus	ranomany		
		Előjeles	-32768 ~ 32767	
	Word	Előjel nélküli	0 ~ 65535	
DEC	Long	Előjeles	-2147483648 ~ 2147483647	
		Előjel nélküli	0 ~ 4294967295	
ЦЕУ	Word	0 ~ FFFF		
ПЕА	Long	0 ~ FFFFFFF		
DOD	Word		0 ~ 9999	
BCD	Long	0 ~ 99999999		



Az értékmódosítás módját lásd a 13.3 fejezetben.

- *Sign:* negatív számok engedélyezése. Csak **DEC** típusú számok esetén. Ezt bekapcsolva a választott adattípus (Word / Long) tartomány fele negatív, a másik fele pozitív szám lesz.
- Use Password: Csak adatmódosíthatóság esetén (Write Enable bekapcsolva) aktív. Amennyiben bekapcsoljuk és a kijelzőben is a jelszó be van kapcsolva, az adatmódosítás ezen számkijelző elemnél nem lehetséges a jelszó kikapcsolásáig. Jelszó megadásának módja a 13.4 fejezetben olvasható.

8.2 Text tag- szöveg elem

Ezzel az elemmel lehetőség van feliratok készítésére. A Text tag- ot az eszközsorban található \square gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Text** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.7 ábrán látható ablak jelenik meg, ahol a következő tulajdonságok láthatóak illetve állíthatóak be.

Loc X: 112 Y: 16	Text: Text (Available on alphanumeric font only.)	
Effect Small font Double	Cutine	

8.7 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Effect: megjelenítés módjának kiválasztása.

- *Small font:* számkijelző elem kisméretű megjelenítése.
- *Double:* számkijelző elem dupla méretű megjelenítése.
- *Reverse:* háttérszín (kitöltés) megfordítása.

Text: megjelenítendő szöveg, legfeljebb 24 (csak alfanumerikus) karakter.

Outline: keret a szöveg körül.

8.3 Message tag- üzenet kijelző elem

Ezzel az elemmel lehetőség van előre meghatározott üzenetek megjelenítésére . A Message tag- ot az eszközsorban található Message menüpontjával érhetjük el. AB gombbal, vagy a menüsor $Tag \rightarrow$

A képernyőre helyezve a 8.3 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.



8.8 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Address: azon adatcím kiválasztása melyhez üzenetet szeretnénk rendelni.

- Channel: S: rendszer memóriában lévő adatok. Ch1: RS- 232C csatlakozón keresztüli adatok.
 - Ch2: RS- 422/485 csatlakozón keresztüli adatok.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, ahonnan az adatot kívánjuk megjeleníteni.
- *Address:* adatcím kiválasztása. A **m** gomb megnyomásával megjelenik az adott csatornán megjeleníthető adatcímek listája.

Effect: megjelenítés módjának kiválasztása.

- *Small font:* számkijelző elem kisméretű megjelenítése.
- *Double* : számkijelző elem dupla méretű megjelenítése.
- *Reverse:* háttérszín (kitöltés) megfordítása.

Edit Message: üzenet szerkesztése. Erre kattintva a 8.9 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a kívánt üzeneteket van módunk beállítani.





A jobboldalon kiválasztva a megfelelő üzenetet, majd az **Add** gombra kattintva, az bekerül az adatcímhez rendelt üzenetek közé (baloldali terület). A **Value** oszlopban beállíthatjuk, hogy az adatcím mely értékéhez tartozzon az üzenet. Például: bemenet esetén melyre egy kétállású kapcsoló van kötve az érték 0 (üzenet például: Nem működik) vagy 1 (üzenet például: Működik) lehet. Egy adatcímhez legfeljebb 50 üzenet tartozhat (0-49). A **Sort** gombra kattintva, az üzenetekhez rendelt értékek növekvő sorrendjébe rendezi az üzeneteket.

A **Message** gombra kattintva van módunk az ablak jobb oldalán látható üzenetlista módosítására. Ekkor a 8.10 ábrán látható ablak jelenik meg, ahol a következő beállításokra van lehetőségünk:

Message	Management		X
ID : Message	4 ÷		
Message I	List:	Add(A) Del	ete(D) Update(U)
0 1 2 3	text LGIS STOP RUN		
<			Close(X)

8.10 ábra

ID: az üzenet azonosító száma.

Message: itt adható meg az üzenet szövege (max. 24 karakter).

Add: üzenet hozzáadása a listához.

Delete: a kijelölt üzenet törlése a listáról.

Update: a kijelölt üzenet felülírása.

Close: ablak bezárása.

8.4 Button tag- nyomógomb elem

Ezzel az elemmel nyomógombot helyezhetünk el a képernyőn. A **Button** tag- ot az eszközsorban található \bigcirc gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Button** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.11 ábrán látható ablak jelenik meg, ahol a következő tulajdonságok láthatóak illetve állíthatóak be.

0C (87	Address Channel Station	Address	C Dif C Dn C Toggle
Y: 20		0 Cium	Momentary On
Double	C 0 © 1	Circle @ Rect	Use Password

8.11 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Effect: a Double- t kijelölve a nyomógomb dupla méretű lesz.

Address: bemenet kiválasztása.

- Channel: S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelyhez a nyomógombot kívánjuk hozzárendelni.

 Address: azon adatcím kiválasztása, melyhez a nyomógombot szeretnénk hozzárendelni. A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

On Value: a bekapcsolást jelentő állapot értékének beállítása.

Shape: nyomógomb alakja:

- *Circle:* kör alakú.
- *Rec:* négyzet alakú.

Action: nyomógomb megnyomásának hatása.

- *Off:* a kikapcsolást jelentő bit kerül a bemenetre.
- *On:* a bekapcsolást jelentő bit kerül a bemenetre.
- *Toggle:* minden egyes megnyomásra, ellenkezőjére vált a bit értéke. A nyomógomb kapcsolóként fog működni.
- *Momentary On:* megnyomás esetén a bekapcsolást jelentő bit kerül a bemenetre, egészen addig, míg nyomva tartjuk a nyomógombot.
- **Use Password:** jelszó megadása, a gomb használhatóságára vonatkozóan. . Jelszó használatának módja a 13.4 fejezetben olvasható.

A megjelenítés módját a nyomógomb bit értéke, az alak és az **On Value** függvényében a 8.12 ábrán látható táblázat mutatja.

		A nyomó	gomb bit érétke	
On Value		1		0
	Circle	Rectangle	Circle	Rectangle
"0"	0		۲	
"1"	۲		9	



8.5 Lamp tag- jelzőlámpa elem

Ezzel az elemmel jelzőlámpát helyezhetünk el a képernyőn. A **Lamp** tag- ot az eszközsorban található gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Lamp** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.13 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be:

.oc X: 128	Address Channel Station	Address	
Y: 18	S CHI CHIZ D 💌	0	
Double	- On Value	Shape	

8.13 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Effect: a *Double*- t kijelölve a jelzőlámpa dupla méretű lesz.

Address: bemenet kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelyhez a jelzőlámpát kívánjuk hozzárendelni.
- *Address:* azon adatcím kiválasztása, melyhez a jelzőlámpát szeretnénk hozzárendelni. A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

On Value: a bekapcsolást jelentő állapot értékének beállítása.

Shape: nyomógomb alakja:

- *Circle:* kör alakú.
- *Rec:* négyzet alakú.

Megjegyzés: az adatcímnél a memóriabit (%MX...) beállítás nem használható. Ha az adatcím listában meg is jelenik, azt beállítva a memóriabit értéke nem lesz megjeleníthető. Ekkor érdemes a megjeleníteni kívánt memóriabitet egyenlővé tenni egy bemenettel vagy kimenettel (ha van rá mód) ami már kijeleztethető lámpa elemmel.

8.6 Bar graph- oszlopdiagram elem

Ezzel az elemmel oszlopdiagramot helyezhetünk el a képernyőn. A **Bar Graph** tag- ot az eszközsorban található gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Bar Graph** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.14 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

×	Address			Display forma	1	
62	Channel	Station	Address	Width:	16	
Y: 9	S Ch1 Ch		0	Height	48	
	Data					
		Мак: 65535	Word	Direction:	Upward 💌	
	🗖 Sign	Min				

8.14 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Address: bemenet kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelytől az adatot szeretnénk megjeleníteni.
- *Address:* azon adatcím kiválasztása, amelytől az adatot kívánjuk megjeleníteni. A **m** gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Data: az adatra vonatkozó beállítások.

- *Word / Long:* adattípus beállítása.(Word : 2 Bytes, Long : 4 Bytes)
- Min / Max: ábrázolandó tartomány szélső értékeinek beállítása. Amennyiben a lehetséges értéktartományon kívüli adatot adunk meg, az automatikusan a tartomány szélét jelentő értékre ugrik. Ha az ábrázolandó érték elérte a beállított maximum (minimum) értéket a túlcsordulás mértéke már nem jeleníthető meg, a beállított szélső érték lesz kijelezve. Például, ha a maximum értéknek 100 van beállítva a kijelzés a következőképp alakul:

0	50	75	> =100



Sign: negatív számok engedélyezése. Ezt bekapcsolva a lehetséges tartomány fele negatív míg a másik fele pozitív szám lesz.

Display Format: oszlopdiagram megjelenítésének beállításai.

- *Width:* oszlopdiagram szélessége.
- *Height:* oszlopdiagram magassága.
- Direction: irányítottság: Upward- felfelé irányuló Downward- lefelé irányuló Leftward- balra irányuló Rightward- jobbra irányuló

Az adattartományt az adattípus és előjel függvényében a 8.15 ábrán látható táblázat mutatja.

Adattínus	Lehetséges tartomány		
Additipuo	Előjeles	Előjel nélküli	
Word	-32768 ~ 32767	0 ~ 65535	
Long	-2147483648 ~ 2147483647	0 ~ 4294967295	

8.15 ábra

8.7 Trend graph- diagram elem

Ezzel az elemmel diagramot helyezhetünk el a képernyőn. **Trend Graph** tag- ot az eszközsorban található gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Trend Graph** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.16 ábrán látható ablak jelenik meg, ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

oc	Address	Display format
(35	Channel Station Add	dress Width: 75
Y: 17	S Ch1 Ch2 D 🕑	0 Height: 35
	- Data	
		Sampling number: 20
	Мак: 65535	Word Sampling time(sec) 5 ÷
	i sign Mitt 0	C Long



Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Address: bemenet kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelytől az adatot szeretnénk megjeleníteni.
- *Address:* azon adatcím kiválasztása, amelytől az adatot kívánjuk megjeleníteni. A **me** gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Data: az adatra vonatkozó beállítások.

- *Word / Long:* adattípus beállítása.(Word : 2 Bytes, Long : 4 Bytes)
- *Min / Max:* ábrázolandó tartomány szélső értékeinek beállítása. Amennyiben a lehetséges értéktartományon kívüli adatot adunk meg, az automatikusan a tartomány szélét jelentő értékre ugrik.

Sign: negatív számok engedélyezése. Ezt bekapcsolva a lehetséges tartomány fele negatív míg a másik fele pozitív szám lesz.

Display Format: oszlopdiagram megjelenítésének beállításai.

- *Width:* oszlopdiagram szélessége.
- *Height:* oszlopdiagram magassága. A méret a képernyőn való elhelyezés után az egér segítségével is módosítható.

- Sampling number: mintavételi pontok száma az x- tengely mentén.
- Sampling time: mintavételi idő másodpercben (1~3600 sec).
- **Outline:** keret a diagram körül.

Amennyiben a vízszintes idő tengelyt feliratozni szeretnénk (Text tag használata), az ábrázolás időtartama értelemszerűen, a mintavételi pontok és a mintavételi idő szorzataként adódik.

8.8 Pie graph- kördiagram elem

Ezzel az elemmel kördiagramot helyezhetünk el a képernyőn. Pie graph tag- ot az eszközsorban található \bigcirc gombbal, vagy a menüsor Tag \rightarrow Pie Graph menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.16 ábrán látható ablak jelenik meg,ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

Loc X 98	Address Channel Station Address	Display format
Y: 7	S Ch1 Ch2	0 Starting angle: 0 Y Pattern
Effect	Data	Max. angle: 180 Y
F Reverse	☐ Sign Max 65535 @ W	ord Radius: 16

8.17 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Address: bemenet kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelytől az adatot szeretnénk megjeleníteni.
- *Address:* azon adatcím kiválasztása, amelytől az adatot kívánjuk megjeleníteni. A **me** gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Data: az adatra vonatkozó beállítások.

- *Word / Long:* adattípus beállítása.(Word : 2 Bytes, Long : 4 Bytes)
- Min / Max: ábrázolandó tartomány szélső értékeinek beállítása. Amennyiben a lehetséges értéktartományon kívüli adatot adunk meg, az automatikusan a tartomány szélét jelentő értékre ugrik.

Hasonlóan az oszlopdiagramhoz a túlcsordulás mértéke itt sem jeleníthető meg. A 8.17 b. ábrán a megjelenítés látható 0 °-os kezdőszög és 180 °-os tartomány beállítása esetén.

	Starting angle: 0º	Max. angle: 180º	
25	50	75	>= 100



Sign: negatív számok engedélyezése. Ezt bekapcsolva a lehetséges tartomány fele negatív, a másik fele pozitív szám lesz.

Display format: kördiagram megjelenítésének beállításai.

- Starting angle: kezdési szög, erről a szögértékről indul a kijelzés.
- Max. angle: kijelzés szögtartománya.
- **Radius:** kördiagram sugara. A méret módosítására az egérrel is mód van az elem kijelölését követően.
- **Pattern:** kördiagram kijelzésének módja: -**Fill:** kitöltött terület -**Needle:** vonal kijelzés



8.18 ábra

8.9 Rotate tag- forgó jelzőelem

Ezzel az elemmel lehetőségünk van valamely (leginkább) forgó berendezés működésének a szemléltetésére (kétirányú forgás, arányos fordulatszámú forgás az adatcím értékével). **Rotate** tag- ot az eszközsorban található \square gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Rotate** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.19 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

Loc X: 106	Address Channel Station Address	Graph
Y: 16	S Ch1 Ch2 D 🕑 🗰 0	Direction: Clockwise
Effect	Data	
F Reverse	□ Sign Max RPM: 65535	

8.19 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Address: adatcím kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelytől az adatot szeretnénk megjeleníteni.
- *Address:* azon adatcím kiválasztása, amely értékéhez a jelzőelemet szeretnénk hozzárendelni. A *composition szeretnénk hozzárendelni* a választható adatcímek listája.

Effect: megjelenítés módjának kiválasztása.

- *Double* : jelzőelem dupla méretű megjelenítése.
- *Reverse:* háttérszín (kitöltés) megfordítása.

Data: az adatra vonatkozó beállítások.

- *Word / Long:* adattípus beállítása.(Word : 2 Bytes, Long : 4 Bytes)
- Max RPM: maximális fordulatszám beállítása.
• **Sign:** negatív fordulatszámok engedélyezése. Ellentétes irányú forgás megjelenítése. Ezt bekapcsolva a lehetséges fordulatszám tartomány fele negatív, a másik fele pozitív lesz

Graph: ábrázolás módja.

- **Direction:** *Clockwise:* óramutató járásával megegyező forgás pozitív fordulatszám esetén.
 - Counter-Clockwise: óramutató járásával ellentétes forgás pozitív fordulatszám esetén.

8.10 Move tag- mozgó jelzőelem

Ezzel az elemmel lehetőségünk van (például) valamely mozgó berendezés pozíciójának (x és y irányú), vagy mozgás irányának megjelenítésére. **Move** tag- ot az eszközsorban található gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Move** menüpontjával érhetjük el. A képernyőre helyezve a 8.20 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak illetve állíthatóak be.

Loc X 83	X-axis Channel Station	Address	Маж	65535	Width	18	
Y: 11	S Ch1 Ch2		0 Min:	0	Г	Sign	C Long
ect	_Y-axes ChannelStation	Address	Max:	65535	Height	18	
Reverse	S Ch1 Ch2 0		0 Mint	0	Г	Sign	C Long
	I⊽ X-axis I⊽ Y-axis					0 1	utine



Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Effect: megjelenítés módjának kiválasztása.

• *Reverse:* háttérszín (kitöltés) megfordítása.

X-axis: x- irányú pozíció beállítása.

- Channel: S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelytől az adatot szeretnénk megjeleníteni.

- *Address:* azon adatcím kiválasztása, amelyről az adatot kívánjuk megjeleníteni. A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.
- *Word / Long:* adattípus beállítása.(Word : 2 Bytes; Long : 4 Bytes)
- Min / Max: ábrázolandó tartomány szélső értékeinek beállítása. Amennyiben a lehetséges értéktartományon kívüli adatot adunk meg, az automatikusan a tartomány szélét jelentő értékre ugrik.
- Width: x- irányú mozgási terület szélessége. A beállított értéktartomány Min → Max- ig való változása ekkora x- irányú elmozdulást fog eredményezni a jelzőelemnél.
- *Sign:* negatív számok engedélyezése. Ezt bekapcsolva a lehetséges tartomány fele negatív, a másik fele pozitív szám lesz.

Az x- irányú megjelenítés kikapcsolható az X- axis kikapcsolásával.

Y- axis: y- irányú pozíció beállítása. Beállítás megegyezik az x- irányéval (y- ra vonatkoztatva).

Az x- irányú megjelenítés kikapcsolható az **Y- axis** kikapcsolásával.

Outline: a mozgó jelzőelem mozgási területét jelző keret megjelenítése.

8.11 Clock tag- óra elem

Ezzel az elemmel lehetőségünk van pontos idő és dátum megjelenítésére. Clock tag- ot az eszközsorban található W gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Move** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.21 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

Clock Property-	
Loc	
X: 40	
Y: 40	
Effect	
🔲 Small font	
🗌 Double	Outline
E Reverse	

8.21 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Effect: megjelenítés módjának kiválasztása.

- *Small font:* a dátum/ idő kisméretű megjelenítése.
- *Double:* a dátum/ idő dupla méretű megjelenítése.
- *Reverse:* háttérszín (kitöltés) megfordítása.

Outline: keret a dátum/ idő körül.

Display: megjelenítési formátum. A lehetőségeket a 8.22 ábra tartalmazza.

No.	Megjelenítési formátum	Jelentés	Példa
1	YYYY/mm/DD	év /hónap/nap	2004/06/03
1	HH:MM:SS	óra:perc:másodperc	10:12:24
2	HH:MM:SS	óra:perc:másodperc	10:12:24
3	YYYY/mm/DD	Év / hónap / nap	2004/06/03
4	HH:MM	óra:perc	10:12
5	mm/DD	Hónap / nap	06/03
6	DD/mm/YYYY	nap / hónap /év	03/06/2004
7	DD/mm	nap / hónap	03/06
8	YYYY	év	2004
9	mm	hónap	06
10	DD	nap	03
11	HH	óra	10
12	MM	perc	12
13	SS	másodperc	24
14	WWW	A hét napja.	Wed

8.22 ábra

8.12 Image tag- kép elem

Ezzel az elemmel lehetőségünk van bitkép megjelenítésére. **Image** tag- ot az eszközsorban található shifted gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Image** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.23 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.



8.23 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében. (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka)

Effect: megjelenítés módjának kiválasztása.

- *Double* : jelzőelem dupla méretű megjelenítése.
- *Reverse:* háttérszín (kitöltés) megfordítása.

Image Management: bitkép beállítása. Lásd a 7.1.1 fejezetnél.

8.13 Line tag- vonal elem

Ezzel az elemmel lehetőségünk van vonal rajzolására. Line tag- ot az eszközsorban található \square gombbal, vagy a menüsor Tag \rightarrow Line menüpontjával érhetjük el. A képernyőre helyezve a 8.24 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

Line Property	
- Starting Points - Ending Points	
Starting Found	
X: 52 X: 52	
Y: 36 Y: 35	
Line	
Kind:	
Thickness:	

8.24 ábra **Starting point:** kezdőpont koordinátái.

Ending point: végpont koordinátái.

A vonal hossza és pozíciója az egérrel is változtatható!

Line: vonal beállítása.

- *Kind:* vonaltípus
- Thickness: vonalvastagság

8.14 Rectangle tag- négyszög elem

Ezzel az elemmel lehetőségünk van téglalap (négyzet) rajzolására. **Rectangle** tag- ot az eszközsorban található \Box gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Rect** menüpontjával érhetjük el.

A képernyőre helyezve a 8.25 ábrán látható ablak jelenik meg, ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

- Rect Property-				
	_	Width:	1	
X: 93	📃 Fill			
Y: 23		Height:	1	
Line				
Line				
Kind: 🗕	— -			
Thickness:				



Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka). Az érték a téglalap bal felső sarkát jelenti.

Line: vonal beállítása.

- *Kind:* vonaltípus
- Thickness: vonalvastagság

Fill: kitöltés.

Width: téglalap szélessége.

Height: téglalap magassága.

A méret és helyzet módosítására az egérrel is van lehetőség!

8.15 Circle tag- kör elem

Ezzel az elemmel lehetőségünk van kör rajzolására. **Circle** tag- ot az eszközsorban található gombbal, vagy a menüsor **Tag** \rightarrow **Circle** menüpontjával érhetjük el. A képernyőre helyezve a 8.26 ábrán látható ablak jelenik meg ahol a következő tulajdonságok láthatóak, illetve állíthatóak be.

Circle Property Loc X: 124 Y: 19	Radius: 1
Kind:	

8.26 ábra

Loc: az elhelyezett elem koordinátái a képernyő koordináta rendszerében (X:0; Y:0 pont a képernyő bal felső sarka). Az érték a kört befoglaló négyzet bal felső sarkát jelenti.

Line: vonal beállítása.

- *Kind:* vonaltípus
- *Thickness:* vonalvastagság

Fill: kitöltés.

Radius: kör sugara

A sugár és helyzet módosítására az egérrel is van lehetőség!

9. Funkciógombok programozása [1] CH6.11

Az XGT kijelzőn négy funkciógomb található (F1; F2; F3; F4). Ezek alapfunkcióval nem rendelkeznek. Ezen felül még négy gomb funkciója adható meg melyek közül kettő (▲; ▼) alapfunkcióval nem rendelkezik, kettő (◀; ►) alapfunkcióval (lapozás a képernyők között) rendelkezik és emellett egyéb funkciók adhatók meg.

Az említett gombok közül bármelyikre kettőt kattintva az egér bal gombjával a 9.1 ábrán látható ablak jelenik meg, ahol lehetőségünk van az adott gomb funkciójának a kiválasztására.

Ezen ablak elérhető még, ha a beállítandó gombot kijelölve (zöld keret jelzi), az egér jobb gombjával kattintva, a gyorsmenü **Assign Key** menüpontját válasszuk (9.2 ábra).

[Function Key F1]	X
Select function: None None Bit Drive Out Increment Decrement	
Screen	OK Cancel

9.1 ábra



9.2 ábra

9.1 None- funció

Nincs funkció definiálva.

9.2 Bit-funkció

Ezt beállítva a funkciógomb nyomógombként működik, a beállított adatcím bitjének értékét változtatja. A beállítási lehetőségek a 9.3 ábrán láthatóak.

[Function Key F1]		×
Select function:	Address Channel Station	Address
Value input	Data	
O On O Toggle	Use Password	
 Momentary On 		
	ОК	Cancel

9.3 ábra

Address: adatcím kiválasztása.

- Channel: S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelyhez a funkciógombot szeretnénk rendelni.
- *Address:* azon adatcím kiválasztása, melyhez a funkciógombot szeretnénk hozzárendelni. A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Value imput: funkciógomb megnyomásának hatása.

- *Off:* a kikapcsolásnak megfelelő bit kerül a beállított adatcímre.
- *On:* a bekapcsolásnak megfelelő bit kerül a beállított adatcímre.
- *Toggle:* kapcsolóként működik. Minden egyes megnyomásra változtatja a bit értékét.
- *Momentary On:* a bekapcsolásnak megfelelő bit kerül az adatcímre, amíg a funkciógomb nyomva van

Use Password: ezt bekapcsolva a beállított funkciógomb nem használható (megnyomása hatástalan), ha a kijelzőben a jelszó be van kapcsolva. Jelszó bekapcsolásának módját lásd a 13.4 fejezetben.

Megjegyzés: az adatcímnél a bemeneti bit (%IX...) beállítása nem használható! Ha a választható adatcímek listájában meg is jelenik, azt beállítva a funkciógomb működtetése hatástalan!

9.3 Drive out- funkció

Ezt beállítva, a funkciógomb megnyomásának hatására az adatcímen lévő aktuális érték kicserélődik a beállított értékre. A beállítási lehetőségek a 9.4 ábrán láthatóak.

[Function Key F1]			×
Select function:	Address Channel S S Ch1 Ch2	Station	Address D0
Value input	Data Use Password	⊙ Word	● DEC ○ HEX
		ОК	Cancel

9.4 ábra

Address: adatcím kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelyhez a funkciógombot szeretnénk rendelni.
- *Address:* azon adatcím kiválasztása, melyhez a funkciógombot szeretnénk hozzárendelni. A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Value input: érték megadása. Erre cserélődik az adatcímen lévő aktuális érték.

Data: adattípusra vonatkozó beállítások.

- *Word/ Long*: adattípus beállítása (Word : 2 Bytes; Long : 4 Bytes).
- *Sign:* negatív számok engedélyezése. Ezt beállítva az adattartomány fele negatív szám lesz. Csak **DEC** számformátum esetén lehetséges.

• *Use password:* ezt bekapcsolva a beállított funkciógomb nem használható (megnyomása hatástalan), ha a kijelzőben a jelszó be van kapcsolva. Jelszó bekapcsolásának módját lásd a 13.4 fejezetben.

Format: számformátum beállítása.

- **DEC:** decimális szám
- *HEX:* hexadecimális szám

9.4 Increment- funkció

Ezt beállítva, a funkciógomb minden egyes megnyomásakor a beállított érték hozzáadódik az adatcímen lévő aktuális értékhez. A beállítási lehetőségek a 9.5 ábrán láthatóak.

[Function Key F1]			×
Select function:	Address Channel S	itation	Address
Value input	S Ch1 Ch2	1 💌 🊃	DO
2	Data Use Password	• Word	DEC O HEX
		C Long	
		OK	Cancel



Address: adatcím kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelyhez a funkciógombot szeretnénk rendelni.
- Address: azon adatcím kiválasztása, melyhez a funkciógombot szeretnénk hozzárendelni. A som gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Value input: érték megadása. Ennyivel növekszik az adatcím aktuális értéke.

Data: adatra vonatkozó beállítások.

- *Word/ Long*: adattípus beállítása (Word : 2 Bytes, Long : 4 Bytes).
- *Use password:* ezt bekapcsolva a beállított funkciógomb nem használható (megnyomása hatástalan), ha a kijelzőben a jelszó be van kapcsolva. Jelszó bekapcsolásának módját lásd a 13.4 fejezetben.

Format: számformátum beállítása.

- **DEC:** decimális szám
- *HEX:* hexadecimális szám

9.5 Decrement- funkció

Ezt beállítva, a funkciógomb minden egyes megnyomásakor a beállított érték levonódik az adatcímen lévő aktuális értékből. A beállítási lehetőségek a 9.6 ábrán láthatóak.

[Function Key F1]			×
Select function:	Address Channel	Station	Address
Value input	S Ch1 Ch2	1 💌 🊃	DO
	Data		
3		• Word	O DEC O HEX
		OK	Cancel

9.6 ábra

Address: adatcím kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelyhez a funkciógombot szeretnénk rendelni.
- Address: azon adatcím kiválasztása, melyhez a funkciógombot szeretnénk hozzárendelni. A zomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Value input: érték megadása. Ennyivel csökken az adatcím aktuális értéke.

Data: adatra vonatkozó beállítások.

- *Word/ Long*: adattípus beállítása (Word : 2 Bytes, Long : 4 Bytes).
- *Use Password:* ezt bekapcsolva a beállított funkciógomb nem használható (megnyomása hatástalan), ha a kijelzőben a jelszó be van kapcsolva. Jelszó bekapcsolásának módját lásd a 13.4 fejezetben.

Format: számformátum beállítása.

- **DEC:** decimális szám
- *HEX:* hexadecimális szám

9.6 Screen- funkció

Ezt beállítva, a funkciógomb megnyomásával a beállított számú képernyőre tudunk ugrani. A beállítási lehetőségek a 9.7 ábrán láthatóak.

[Function Key F1]			×
Select function:			
Screen number	- Data		
5	🔲 Use Password		
		ОК	Cancel



Screen number: képernyő száma ahová ugrani szeretnénk.

Use Password: ezt bekapcsolva a beállított funkciógomb nem használható (megnyomása hatástalan), ha a kijelzőben a jelszó be van kapcsolva. Jelszó bekapcsolásának módját lásd a 13.4 fejezetben.

Megjegyzés: a funkciógombbal való képernyőváltást a **Use Password** bekapcsolásával jelszóhoz tudjuk kötni, amely esetben a funkciógombbal csak a jelszó kikapcsolása után tudunk képernyőt váltani. Ugyanakkor a jelszó bekapcsolt állapotában is van mód a képernyő váltására a jelszó kikapcsolása nélkül. Az ESC gombot megnyomva megjelenik a képernyők listája, ahol van mód a váltásra. Ezért a képernyőváltás nem tehető teljesen biztonságossá! Érdemes inkább az elemek használatát (is) jelszóhoz kötni.

10. Az XGT belső funkciói, szolgáltatásai [1] CH6.8

10.1 Riasztás beállítása

Az **ALARM** funkcióval lehetőségünk van riasztás beállítására egy meghatározott esemény bekövetkeztekor. Ezt a funkciót a **Common Resource**—**Alarm** menüpontjában érhetjük el, melyet kiválasztva a 10.1 ábrán látható ablak jelenik meg.

P	larm				×
	Address	Trigger condition	Buzzer action	Alarm message	
	4				
ľ			u as l lu u a		
		Add(A) De	Update(l		ancel



Az **Add** gombra kattintva, egy újabb ablak jelenik meg (10.2 ábra), ahol a riasztás feltételeit és tulajdonságait adhatjuk meg.

Alarm Property			
Address Channe S Ch1	el Station Ch2 0 💌 🏬	Address M00	
Alarm Trigger © Off © On	Buzzer action C None C Buzzer on C Permanently	30 sec	
Alarm message:	Az 5. robot leáll!	Cancel	

10.2 ábra

Address: riasztást kiváltó adatcím kiválasztása.

• *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.

- *Station:* csatlakoztatott egység száma, amelyhez a riasztást kívánjuk rendelni.
- Address: azon adatcím kiválasztása, ahonnan a riasztást kiváltó jel érkezik. A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Trigger condition: kiváltó jel típusa.

- *Off:* kikapcsolást jelentő jelre való riasztás (0- szint).
- **On:** bekapcsolást jelentő jelre való riasztás (1- szint).

Buzzer action: hangjelzés beállítása.

- *None:* nincs hangjelzés.
- *Buzzer on:* a beállított ideig való hangjelzés. A jelzési időn belül a riasztás az XGT kijelző **ESC/ALM** gombjaival állítható le.
- *Permanently:* folyamatos hangjelzés, mely a XGT kijelző ESC/ALM gombjaival állítható le.

Alarm message: riasztási üzenet (maximum 37 karakter).

Megjegyzés:a riasztás ideje alatt **ESC/ALM** gombokon kívül az összes gomb működtetése hatástalan!

Az OK gombra kattintva a beállított riasztás felkerül a listára (10.3 ábra).

Alarm				×
Address	Activating	Buzzer	Alarm Message	
1-0-M00	Off	30sec buzzer on	Az 5. robot leállt!	
<				>
Å	uan I n	alata(D) Updata(U		Cancel
AC				

10.3 ábra

Riasztás törlése a **Delete** gombbal lehetséges a törlendő sor kijelölése után. Módosítani az **Update** gombbal lehet a módosítandó sor kijelölése után.

10.2 Számolási funkció beállítása

A **Calculation** funkcióval lehetőség van változók közti matematikai és logikai műveletek elvégzésére. Ezt a funkciót a **Common Resource** \rightarrow **Calculation** menüpontban érhetjük el, melyre kattintva a 10.4 ábrán látható ablak jelenik meg.

Calculation						×
Trigger addr	Trigger condition	Operator	Operand1 addr	Operand2 addr	Result addr	Dat
						F
<u>, </u>						
	Add(A)	Delete(D)	Update(U)	OK	Cano	:el



Az **Add** gombra kattintva, egy újabb ablak jelenik meg (11.2 ábra), ahol definiálhatunk egy újabb számolási műveletet.

Calculation Prope	erty			
Trigger Addr. Channel	Station	Address	Trigger Condition:	1
S Ch1 Ch2		00] <mark>0n]▼</mark>	
🗖 Const				
Operand1 addr			1	
Channel	Station	Address		
S Ch1 Ch2		0		
🗖 Const		Operator: + 💌	Data & Display	ormat
Operand2 addr			1	
Channel	Station	Address	🔲 Sign	● DEC
S Ch1 Ch2		0	● Word	C HEX
			- C Long	C BCD
Channel	Station	Address		
S Ch1 Ch2		0	ОК	Cancel

10.5 ábra

Trigger Address: azon jel adatcíme, melynek hatására (változására) a számolás végbemegy. Csak bit típusú adat lehetséges.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, melytől a TRIGGER jel érkezik.
- Address: azon adatcím kiválasztása mely a TRIGGER jelet szolgáltatja. A
 gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Trigger Condition: jelváltozás típusa.

- Always: minden egyes programfutási ciklusban végrehajtja a műveletet.
- On: felfutó élre egyszer végrehajtja a számolási műveletet.
- *Off:* lefutó élre egyszer végrehajtja a számolási műveletet
- *Toggle:* minden egyes felfutó és lefutó élre végrehajtja a műveletet.
- *During On:* minden egyes programfutási ciklusban végrehajtja a műveletet, amíg az adatcím értéke ON.
- *During Off:* minden egyes programfutási ciklusban végrehajtja a műveletet, amíg az adatcím értéke OFF.

Operand1 address: a művelet első tagjának adatcíme.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, melytől az **Operand1** adat érkezik.
- Address: azon adatcím kiválasztása mely az Operand1 adatot szolgáltatja. A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

A Const. négyzetet bejelölve a művelet első tagjaként egy konstans érték adható meg.

Operand2 address: lásd **Operand1 address**, csak a művelet második tagjára vonatkoztatva.

Operator: művelet meghatározása. A műveletek leírását a 10.6 ábrán látható táblázat tartalmazza.

Művelet	Leírás			
+	A két tag összeadása.			
-	Második tag kivonása az elsőből.			
x	A két tag összeszorzása.			
/	Első tag osztása a második taggal.			
%	Maradék meghatározása az Operan	d1/ Operand2 művelet esetén.		
&	ÉS logikai kapcsolat létesítése a műveleti tagok azonos helyű bit- jei között (ha mindkét bit 1 akkor az eredmény is 1, más esetben 0).			
I	Vagy logikai kapcsolat létesítése a műveleti tagok azonos helyű bit- jei között (ha mindkét bit 0 akkor az eredmény is 0, más esetben 1).			
۸	Bináris számként összehasonlítja az Operand1 és Operand2 azonos helyiértékű bitjeit. Amennyiben az egyik értéke 0 a másiké pedig 1 akkor az eredmény azon helyiértékén 1 lesz. Minden más esetben 0.			
<<, >>	Az operand1 bináris számként való számjegyeinek eltolása operand2 helyiértéknyit, jobbra illetve balra. (Kettő hatványaival való szorzás, osztás.)			
<		Amennyiben a reláció igaz az		
>	Relációt a két tag között.	eredmény adatcímére 1 kerül,		
==		egyebkent U.		

10.6 ábra

Result address: eredmény adatcímének megadása. Hasonlóan mint Operand1 address- nél.

Data & Dispaly format: számformátumra vonatkozó beállítások.

- *Sign:* negatív számok engedélyezése. Ezt beállítva a adattartomány fele negatív szám lesz. Csak **DEC** számformátum esetén lehetséges
- *Word/ Long*: adattípus beállítása (Word: 2 Byte, Long: 4 Byte)
- **DEC:** decimális számformátum
- *HEX:* hexadecimális számformátum
- *BCD:* bináris számformátum

A kívánt művelet beállítása után az **OK** gombra kattintva az bekerül a listába. Egy beállított művelet látható a 10.7 ábrán.

Calculation]					×
Activatin	Activati	Oper	OPN1	OPN2	RESULT	Data & Dis
1-0-M00	On	+	1-0-M1, Addr	1-1-M2, Addr	1-2-M3	Word, DE
<						>
	Add(A)	D	elete(D)	odate(U)	ОК	Cancel

10.7 ábra

Módosítása illetve törlése a megfelelő művelet kijelölése után az **Update** illetve **Delete** gombokkal lehetséges.

Megjegyzés: ha a jelváltozás típusára **Always** van beállítva, akkor az adatcímek értékeinek beolvasása folyamatos. Ugyanakkor az eredmény kiírása is folyamatos még akkor is ha az értékben nincs változás. A folyamatos újraírás következményeként amennyiben az adatokat megjeleníteni kívánjuk a kijelzőn semmi sem látható. Ezen beállítás mellett a számolás adatait csak a PLC programban érdemes felhasználni.

10.3 Blokk kommunikáció beállítása

Olyan rendszerkiépítés esetén, ahol több kijelző egység illetve PLC is a rendszer része, megadható, a kijelzők illetve PLC- k közti kommunikáció. A lehetséges rendszerkiépítéseket lásd a 3. fejezetben. Blokk kommunikáció beállítására a **Common Resource** → **Block Communication** menüpontban érhetjük el, melyre kattintva a10.8 ábrán látható ablak jelenik meg.

в	lock Commun	nication				×
	Trigger addr	Trigger condition	Direction	PLC addr	HMI addr	Block size
1				an I	04	Connect
						Lancel

10.8 ábra

Újabb kommunikáció beállítására az Add gombra kattintva van lehetőségünk.

Block Communication Property	
Trigger condition	
CAlways 🖲 On COff C Toggle C During On C During Off	
Trigger addr	
Channel Station Address	
- Direction	
Current Pro Current Pro Plock size: 2 Word	
Channel Station Address	
Ch1 Ch2 1 🗾 🔤 D200	
пк	Cancel



Trigger condition: kommunikáció indítójel típusának beállítása.

- Always: folyamatos kommunikáció (folyamatos adatküldés)
- *On:* kommunikál (adatot küld) minden felfutó élre egyszer.
- *Off:* kommunikál (adatot küld) minden lefutó élre egyszer.
- *Toggle:* kommunikál (adatot küld) minden felfutó és lefutó élre egyszer.
- *During On:* folyamatosan kommunikál (adatot küld) míg az indító jel 0N.
- *During Off:* folyamatosan kommunikál (adatot küld) míg az indító jel OFF.

Trigger address: indítójel adatcíme.

- Channel: S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, melytől az indítójel érkezik.

• *Address:* azon adatcím kiválasztása mely a kommunikáció indítójelet szolgáltatja. A **m** gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Direction: kommunikáció irányának kiválasztása.

PLC address: PLC adatcímének kiválasztása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* PLC száma, mellyel kommunikálni szeretnénk.
- Address: azon adatcím kiválasztása, amelytől (amelyhez) adatot szeretnénk küldeni (kapni). A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

HMI address: kommunikációban résztvevő kijelző száma. A 飅 gombra kattintva adható meg.

Block size: adat mérete (megadható érték maximuma: 60).

Az OK gombra kattintva a beállított kommunikáció bekerül a listába. Egy beállított kommunikáció látható a 10.10 ábrán.

Block Communication					
Activating Add	Condition	Direction	PLC Addr	HMI Addr	Size
1-1-M00	On	HMIK-PLC	1-2-D0	3	2

10.10 ábra

Meglévő kommunikáció törlésére illetve módosítására a **Delete** illetve **Update** gombokkal van lehetőség.

10.4 Előrendelés beállítása

Ezzel a funkcióval lehetőség van egy meghatározott adatcímen lévő bit, adott időben való változtatására (be- vagy kikapcsolás). Ezt a funkciót a **Common Resource** \rightarrow **Reservation** menüpontban érhetjük el, melyre kattintva a 10.11 ábrán látható ablak jelenik meg.

Reservation						×
Trigger condition	Trigger addr	Repeat Period	Run time	Run addr	Action]
,	4460			OK	Connect	
			ate(U)	UK .	Lancel	

10.11 ábra

Újabb előrendelés definiálására az **Add** gombra kattintva van lehetőségünk. Ekkor a 10.12 ábrán látható ablak jelenik meg, ahol beállíthatjuk az előrendelés tulajdonságait.

Reservation Property
Trigger condition C Always C On C Off
Trigger addr Channel Station S Ch1 Ch2 Image: Station
Repeat Period Once(S) Run time © Every day(D) 1 at © Every week(W) 1 at
Run addr Action Channel Station S Ch1 Ch2 0 M00 Address
OK Cancel

10.12 ábra

Trigger condition: vezérlőjel típusának beállítása.

- Always: minden esetben végrehajtódik a váltás a megadott időben.
- On: csak a vezérlőjel bekapcsolt állapota esetén hajtódik végre a váltás a megadott időben.
- **Off:** csak a vezérlőjel kikapcsolt állapota esetén hajtódik végre a váltás a megadott időben.

Trigger address: vezérlőjel adatcímének beállítása.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- Station: csatlakoztatott egység száma, melytől a vezérlőjel érkezik.
- *Address:* azon adatcím kiválasztása mely a vezérlőjelet szolgáltatja. A gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Repeat Period: ismétlési periódus beállítása.

• Once: egyszeri alkalom, nincs ismétlés. Beállítható a dátum és az időpont.

Repeat Period	1	
Once(S)		Run time
C Every day(D)		13:56:49
C Every week(W)	2006.11.01. 💌 at	13.30.43
C Every month(M)		

10.13 ábra

• Every day: ismétlés minden nap. Beállítható az időpont.

Repeat Period	
C Once(S) • Evenu dau(D)	Bun time
C Every week(W)	13:56:49
C Every month(M)	

10.14 ábra

• Every week: ismétlés minden héten. Beállíthatóak az ismétlendő napok és az időpont.

Repeat Period	[
C Once(S)	repeat ev	ery below we	eekday		Run time	
C Every day(D)	🔲 Sun	🔽 Mon	🔲 Tue	🔽 Wed	10:0:0	-
Every week(W)	E Thu		— S -1		110.0.0	•
C Every month(M)	, inu	I¥ FII	, sat			

10.15 ábra

• Every month: ismétlés minden hónapban. Beállítható az ismétlés napja és az időpont.





Run adress: végrehajtási adatcím. Azon adatcím, ahol a bit átbillentését szeretnénk.

- *Channel:* S: rendszer memória kiválasztása Ch1: RS- 232C port kiválasztása. Ch2: RS- 422/485 port kiválasztása.
- *Station:* csatlakoztatott egység száma, melyhez a végrehajtási adatcím tartozik.
- *Address:* a kívánt adatcím kiválasztása. A **me** gomb megnyomásával megjelenik a választható adatcímek listája.

Action: kívánt változtatás beállítása.

- **On:** bekapcsolás
- **Off:** kikapcsolás

Az OK gombra kattintva a beállított előrendelés bekerül a listába. Egy beállítási lehetőség látható a 10.17 ábrán.

R	leservation					×
	Trigger condition	Trigger addr	Repeat Period	Run time	Run addr	Action
	On	0-0-00	Every month 1	09:00:30	1-0-M00	On



Előrendelés törlésére illetve módosítására a **Delete** illetve **Update** gombokkal van lehetőség.

11. Kijelző alapbeállításai [1] CH6.8.3

Az alapbeállításokra a **Common Resource** → **Parameter** menüpontban van lehetőségünk. Ezt választva a 11.1 ábrán lévő ablak jelenik meg, ahol a következő beállításokat tehetjük meg.

arameter
Initial Screen: 0 Language: English 💌
I Backlight off
Wait time: 20 min
Screen saver
Wait time: 0 min Change screen: 0
Latch
Start addr: 0 End addr: 0
Online Screen Change(HMI<-PLC)
Channel Station Address
Ch1 Ch2 0 🔽 🛄 D0
Send Current Screen No.(HMI->PLC)
Channel Station Address
OK Cancel

14.1 ábra

Initial Screen: bekapcsoláskor látható képernyő számának a megadása.

Language: nyelv beállítása.

Megjegyzés: új project létrehozásakor az alapértelmezett nyelv a koreai. Amennyiben ezt nem állítjuk át, a kijelző saját menüje ezen a nyelven fog megjelenni!

Backlight off: háttérvilágítás kikapcsolása. Megadható a várakozási időtartam (Wait time, maximális időtartam: 65535 perc). Amennyiben a beállított időn belül a kijelző gombjai nincsenek használva, az idő leteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Bármely gomb megnyomása esetén visszakapcsol.

Screen saver: képernyővédő beállítása. Beállítható az időtartam (Wait time) és a képernyő száma (Change screen) amely kijelzésre kerül, amennyiben a beállított időn belül a kijelző gombjai nincsenek használva.

Latch: bekapcsolási és kikapcsolási adatkezelés beállítása.

- *Start address:* rendszermemória címe, ahonnan bekapcsoláskor betöltődnek az adatok.
- *End address:* rendszermemória címe, ahová kikapcsoláskor mentődnek az adatok.

Online Screen Change: PLC programból való képernyőváltás. A beállított adatcímen lévő értékkel megegyező számú képernyő megjelenítése.

Megjegyzés: ez a lehetőség nem használható. A beállított adatcímen lévő érték változása esetén a képernyőváltás nem történik meg!

Send Current Screen No.: az aktuális képernyő számával azonos érték beírása a beállított adatcímre.

12. Program letöltése / feltöltése [1] CH6.9

Az elkészült program XGT kijelzőre való letöltését két módon tehetjük meg. Vagy az eszközsorban a ikonra, vagy a **Communication** \rightarrow **Download** menüpontra kattintva.

Mindkét esetben a 12.1 ábrán látható ablak jelenik meg.

Download	×
Select all	
🔽 Screen	
I Bitmap I String	
Global: Alarm, Calc, Block Communication, Parameter	
💌 English Font, HMI Menu	
COM Port COM1 Connection Diagram	
OK Cancel	

12.1 ábra

Az ablakban kiválaszthatjuk, hogy a program mely elemeit szeretnénk letölteni. A **Select all** négyzetet kijelölve az összes programelem kijelölésre kerül, minden letöltődik. Amennyiben nem szeretnénk mindent letölteni a következőket jelölhetjük ki:

- *Screen:* képernyők letöltése.
- *Bitmap:* bitképek letöltése.
- *String:* karakterek letöltése.
- *Global Alarm, Calc...*: riasztási funkció, számolási funkció és blokk kommunikáció paramétereinek letöltése.
- *English Font, HMI Menu:* angol betűkészlet. ASCI II kód és HMI menü letöltése.

Valamint módosítható a kezdetben beállított kommunikációs port is. A **Connection Diagram...** gombra kattintva láthatjuk az adatkábel bekötését. Az **OK** gombra kattintva megtörténik a letöltés az XGT kijelző egységre.

Program illetve programelemek feltöltése az XGT kijelző egységről a **Communication** → **Upload** menüpontra kattintva lehetséges. Ekkor a 12.2 ábrán látható ablak jelenik meg.

Upload	×
🔲 Select all	
🗖 Screen	
🔽 Bitmap 🔽 String	
Global: Alarm, Calc, Block Communication, Parameter	
CUM Port CUM2	
OK Cancel	
12.2 ábra	

Az ablakban látható beállítási lehetőségek megegyeznek a letöltésnél leírtakkal.

12.1 Jelszó megadása letöltéshez / feltöltéshez [1] CH6.9.4

Lehetőségünk van jelszó beállítására a letöltés és feltöltés indításához. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy bárki felülírhassa az XGT-ben lévő programot, valamint a benne lévő programhoz való hozzáférés is jelszóhoz kötött lesz. Ezt a menüsor **Communication → Password** menüpontban állíthatjuk be. Ezt választva a következő ablakhoz jutunk:

Set Password	
Old Password:	
New Password:	
Confirm New Password:	
OK	Cancel

12.3 ábra

Old password: régi jelszó megadása, amennyiben van. (Jelszó módosítás esetén.)

New Password: új jelszó megadása.

Confirm New password: új jelszó megismétlése.

Jelszó törlése a Communication \rightarrow Clear Password menüpontban lehetséges a jelszó megadásával.

13. Kijelző használata [1] CH7

13.1 Képernyőváltás

Goal	1000		,				1
		÷.,	•				
Product	200	1	Ì			1	1
Percent	20%	•	•	•	-	•	•

Aktuális képernyő

Az **ESC** gomb megnyomásával megjelenik az képernyők listája.

0. Screen 0														
1. Screen 1	:	:	:	•	•	:	:	:	•	:	•	:	:	:
2. Screen 2														
3. Screen 3		,	,	,										

Képerő lista

A ▲, ▼ gombok segítségével kiválaszthatjuk a kívánt képernyőt, majd az ENT gomb megnyomásával kijelzésre kerül.

13.2 Riasztások listázása

Goal1000Product200Percent20%	<u></u>							
Product200Percent20%	Goal	1000	:	1	:	-	:	:
Percent 20%	Product	200		•				
	Percent	20%				-		

Aktuális képernyő

Az **ALM** gomb megnyomásával megjelenik a riasztások menüje.



Riasztás menü

Az 1. menüpontot a ▲, ▼ gombok segítségével kiválasztva majd az ENT gombot megnyomva megjelenik a beállított riasztások listája.

00:]	٢a	a	t	á]	lv	t	e	le											ŀ
01:																				
02.	ļ	;	ļ	Ì	Ì	ļ	ļ	ļ	ļ	Ì	ļ	ļ	ļ	Ì	ļ	ļ	;	Ì		1
02.	•	:	-	:	:	•	•	:	:	•		÷	:	•		:	•	-	:	:
03:																				

Beállított riasztások listája

A ▲, ▼ gombok segítségével kiválaszthatjuk a kívánt riasztást, majd az ENT gomb megnyomásával kiírásra kerül a kiválasztott riasztás legutóbbi aktiválódási dátuma és bekapcsolási, kikapcsolási időpontja.



Be- és kikapcsolás időpontja

Az **ESC** gomb többszöri megnyomásával visszatérhetünk a kiinduló képernyőre.

13.3 Számérték váltása

Goal1000Product200Percent20%						
Product200Percent20%	Goal	1000		1		
Percent 20%	Product	200				
	Percent	20%	1			

Aktuális képernyő

Az **SET** gomb megnyomásával kijelölődik az első számérték (Digit- tag) amely módosítható. Többszöri megnyomással végiglépkedhetünk a módosítható számértékeken.

<u></u>	<u></u> <u></u>
Goal	00000 [[]]]
Product	200
Percent	20%
	······································

Digit- tag kijelölése

Kiválasztva a megfelelőt a ◀; ▶gombok segítségével mozoghatunk a számjegyek között, a ▲,▼ gombokkal pedig változtathatjuk az értéküket.

Goal	2300	:				:	
Product	200	:		•	Ē	:	
Percent	20%	•			-		
			'				,

Beállított új érték

A beállított értéket követően az **ENT** gomb megnyomására az érték átíródik a PLC- ben.

13.4 Jelszó beállítása

	<u></u>					
Goal	1000		,			
		÷.,				
Product	200	1	1		1	1
Percent	20%		•	-		•
	• • • • • • • •		'			

Aktuális képernyő

13.4.1 Jelszóváltoztatás



Jelszóváltoztatás menüpont kiválasztása



Új jelszó megadása

Az **ENT** gomb megnyomásával megjelenik a kijelző saját menüje.

A \blacktriangle , \lor gombok segítségével kijelölhetjük a 3. menüpontot majd az **ENT** gomb megnyomásával beléphetünk.

A \triangleleft ; ▶ gombokkal lépkedhetünk a jelszó karakterei között és a \blacktriangle , ♥ gombokkal változtathatjuk őket. Az ENT gomb megnyomására a jelszóváltoztatás megtörténik. Az első jelszó megadásánál a régi jelszó (OLD) nem értelmezett, a további jelszóváltoztatás csak a régi jelszó megadásával lehetséges.



Jelszóváltás megtörtént! Az **ESC** gomb megnyomásával visszaléphetünk a kiinduló képernyőre.

Jelszóváltás megtörtént

13.4.2 Jelszókérés bekapcsolása



Jelszókérés menüpont kiválasztása

A ▲,▼ gombok segítségével kijelölhetjük a 2. menüpontot majd az ENT gomb megnyomásával a jelszókérés bekapcsolásra kerül.

Figyelem! A jelszókérés bekapcsolásához nem kell megadni a jelszót, így az a jelszó ismerete nélkül is megtörténhet. A jelszókérés kikapcsolása csak a jelszó megadásával lehetséges!

A jelszó bekapcsolt állapotában azok a programelemek amelyiknél bekapcsoltuk a **Use Password** funkciót, nem működtethetők. Ezt megnyomásukkor ugyanaz a jelzőhang jelzi, mint amikor például nem definiált (funkció nélküli) funkciógombot működtetünk.



Jelszókérés bekapcsolva! Az **ESC** gomb megnyomásával visszaléphetünk a kiinduló képernyőre.

Jelszókérés bekapcsolva

13.4.3 Jelszókérés kikapcsolása



Jelszókérés kikapcsolása menüpont kiválasztása

A ▲,▼ gombok segítségével kijelölhetjük a 1. menüpontot majd az ENT gomb megnyomásával beléphetünk.



Jelszó megadása

A ◀; ► gombokkal lépkedhetünk a jelszó karakterei között és a ▲,▼ gombokkal változtathatjuk őket. Az ENT gomb megnyomására a jelszókérés kikapcsolása megtörténik. Az ESC gombbal kiléphetünk a menüből.

Megjegyzés: a megadott jelszó legfeljebb tíz számjegyből állhat, de ennél kevesebb is lehet. Amennyiben a jelszómódosítás során az első számjegynél nullát adunk meg és megnyomjuk az **ENT** billentyűt a jelszó törlésre kerül.

A kijelzőben megadható jelszó az összes elemre vonatkozik, mindenhol ugyanaz érvényes. Lehet, hogy egyes alkalmazások esetén ez nem megfelelő, szükséges lehet, hogy a különféle beállításokhoz más-más jelszó tartozzon. Valamint szükséges lehet, hogy többszöri hibás megadás esetén hosszabb jelszó lépjen érvénybe. Ezek megvalósítására a kijelzőnél nincs lehetőség, de PLC programból megoldhatóak.

13.5 Idő és dátum beállításai

Goal	1000	:	1	:	1	:	:
Product	200						
Percent	20%				-		
L			1	'			'

Aktuális képernyő

Az **ENT** gomb megnyomásával megjelenik a kijelző saját menüje.



Lépkedés a menüben

A ▲, ▼ gombok segítségével mozoghatunk a menüben. A dátum / idő menüpont a negyedik.



Dátum / idő menü kiválasztása

Az **ENT** gomb megnyomásával beleléphetünk a kijelölt menübe.



A SET gomb megnyomása után a dátum és idő tagjai között a ◀; ▶ gombokkal lépkedhetünk, változtatásuk a ▲,▼ gombokkal lehetséges. Az ENT gomb megnyomásával a beállított értékek beállításra kerülnek. Az ESC gombbal kiléphetünk a menüből.

Dátum/idő beállítás

Megjegyzés: a dátum / idő beállítására a programozás során is van lehetőség a Communication→ Date/Time menüpontjában.

13.6 Jelzőhang beállítása



Jelzőhang menü kiválasztása



Jelzőhang módjának kiválasztása

A jelzőhang beállítása a kijelző menüjének az 5. pontja.(Ezen menüpont elérésének módját lásd az előző pontban.) Az **ENT** gomb megnyomásával beléphetünk a kijelölt menübe.

Itt a ◄; ▶ gombok segítségével a következő beállítási módokat jelölhetjük ki: HIG- hangos hangjelzés LO- halk hangjelzés OFF- nincs hangjelzés Az ENT gomb megnyomásával a kijelölt mód beállításra kerül. Az ESC gombbal kiléphetünk a menüből.

13.7 Háttérvilágítás beállítása



Háttérvilágítás menü kiválasztása

A háttérvilágítás beállítása a kijelző menüjének az 6. pontja.(Ezen menüpont elérésének módját lásd az előző pontban.) Az **ENT** gomb megnyomásával beléphetünk a kijelölt menübe.



Itt a ◄; ► gombok segítségével a következő beállítási módokat jelölhetjük ki: ON- háttérvilágítás bekapcsolva OFF- háttérvilágítás kikapcsolva Az ENT gomb megnyomásával a kijelölt mód beállításra kerül. Az ESC gombbal kiléphetünk a menüből.

14. Kapcsolási rajzok [1] CH8

A 6. menüpontban láthattuk, hogy egy adott PLC típus, vagy kiegészítő modult beállítva a **Wiring** gombra kattintva láthatjuk az adatkábel bekötését. A csatlakoztatható eszközök adatkábel bekötései a mellékletben is megtalálhatóak.

15. Alkalmazási példák [3] ; [4]

Az alkalmazási példák során az adott alkalmazást az érthetőség miatt egy- egy technológiai rendszerhez rendeltük hozzá. Ezen rendszerek csak részben meghatározottak, felépítésük csak az alkalmazási példához szükséges szinten kerülnek leírásra.

15.1 Munkahenger mozgatás

Ezen feladathoz tartozó kijelző program elkészítse a következő lépéseket tartalmazza:

- szöveg elem elhelyezése
- funkciógombok beállítása,
- üzenet- elem használata.
- **Feladat:** egy bistabil pneumatikus munkahenger mozgatása az XGT kijelző egység segítségével. A munkahenger pozícióját ki kell jeleztetni.
- **Rendszerfelépítés:** a munkahenger mozgatását egy elektromágneses működtetésű 5/2 bistabil szelep végzi. A szelep átbillentése a PLC kimenetéről történik. A munkahenger pozíciójának érzékelése a munkahengerre szerelt két REED- relével történik.

Rendszervázlat:



PLC program:

Rendszerváltozók:

	Variable Name	Variable Va	Data Type	Memory All Init	ial Variable Ki	Used	Comments
1	BE	0	BOOL	%MX2	VAR	*	Mozgatás be
2	KI	0	BOOL	%MX3	VAR	*	Mozgatás ki
3	MH_BENT	1	BOOL	%IX0.0.1	VAR	*	Hátsó REED- relé jele
4	MH_KINT	0	BOOL	%IX0.0.0	VAR	*	Első REED- relé jele
5	MOZGÁS_BE	0	BOOL	%QX0.0.0	VAR	*	5/2 szelep átbillentése
6	MOZGÁS_KI	0	BOOL	%QX0.0.1	VAR	*	5/2 szelep átbillentése

Lényeges a rendszerváltozók meghatározásánál, hogy minden olyan rendszerváltozót, amit a kijelző programjában használni szeretnénk (pl. értékmegjelenítés végett) konkrét memóriacímhez kell rendelni, mivel a kijelző programjában csak azokat tudjuk beállítani. Lehet, hogy a PLC program szempontjából megfelelő lenne, ha a változó beállításánál a **Memory Allocation** területen az **AUTO** beállítást választanánk, de így a változóra csak a nevén hivatkozhatnánk, amire a kijelzőnél nincs mód.

Program:

Row0		%МХО
Row1	MH_BENT	%MX1
Row2	%MX0 BE	MOZGÁS_B
Row3	%MX1 KI	MOZGÁS_K

XGT kijelző program elkészítése:



- 1.) Be és Ki feliratok elhelyezése (*Text* elemek használata).
- 2.) F1 (Be) és F2 (Ki) funkciógombok beállítása.

[Function Key F1]	X
Select function:	Address Channel Station	Address
Value input C Off C On C Toggle	Data Use Password	%MX2
Momentary On	ОК	Cancel

[Function Key F2	[]	X
Select function:	Address Channel Station	Address
,	S Ch1 Ch2 💽 🚃	%MX3
Value input	_ Data	
COn	Lise Password	
C Toggle		
Momentary On		
		_
	ОК	Cancel

3.) Üzenet elem beállítása (Message elem használata).

- Message Proper	rty	
Loc	Address	
X: 48	ChannelStation	Address
Y: 24	S Ch1 Ch2 0	%MW0
Effect Double	Message Edit	
🗖 Reverse		
🗆 Outline		

A **Message Edit** gombra kattintva beállíthatjuk a memóriaszóhoz tartozó üzeneteket.

Nessag	e Edit					X
No.	Value	ID	Message	[Message
	0	2			0	Munkahenger kint
1	1	0	Munkahenger kint		1	Munkahenger bent
2	2	1	Munkahenger bent		2	
3						
4						
5				<-Add		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
S	ort		OK	Cance	:I	Message

A jobb oldali üzenetlistát a **Message** gombra kattintva hoztuk létre.
Az üzeneteknél beállított értékek (Value) magyarázata:

15.2 Számlálás

Ezen feladathoz tartozó kijelző program elkészítse a következő lépéseket tartalmazza:

- szöveg- elem elhelyezése
- funkciógombok beállítása
- üzenet- elem használata
- számkijelző elem használata
- oszlopdiagram- elem használata
- **Feladat:** Egy szállítószalagon érkező termékek számolása, melyek a szállítószalagvégén egy ejtőtárba kerülnek. A beállított darabszám elérésekor a szállítószalagnak le kell állnia és a rendszernek jelzést kell adni az operátor számára, hogy cserélni kell a tárat. A csere után az operátor indítja újra a szalagot.

Az XGT kijelző egységnek a következő feladatokat kell ellátnia:

- aktuális darabszám kijelzése számmal és gráffal
- szállítószalag leállítása / indítása, számláló nullázása funkciógombok segítségével
- tár hiányának kijelzése

Rendszerfelépítés: a termék egy transzmissziós optokapun halad át, ez szolgáltatja a számláló bemenő jelét. A tár meglétét egy induktív jeladóval érzékeljük. Ha a tár nincs a helyén a szalag nem indítható.

Rendszervázlat:



PLC program:

Rendszerváltozók:

	Variable Na	Data Type	Memory Alr	Variable Kin	Us	Comments
1	CD	BOOL	≺Auto≻	VAR		
2	CU	BOOL	≺Auto≻	VAR		
3	DARABSZA	INT	%MVV1	VAR	*	Aktuális darabszám
4	ERTEK	INT	≺Auto≻	VAR	*	Beállított darabszám
5	FEL	BOOL	%MX4	VAR	*	Beállított érték növelése
6	FEL_LE	FB Instance	≺Auto≻	VAR RETAI	*	Értékbeállító számláló
7	INDUKTIV_	BOOL	%IX0.0.1	VAR	*	Induktív érzékelő jele
8	LE	BOOL	%MX5	VAR	*	Beállított érték csökkentés
9	MOTOR_VE	BOOL	%QX0.0.0	VAR	*	Motor vezérlőhöz menő jel
10	OPT_ERZ	BOOL	%IX0.0.0	VAR	*	Optikai érzékelő jele
11	QD	BOOL	≺Auto≻	VAR	*	
12	QU	BOOL	≺Auto≻	VAR	*	
13	RESET	BOOL	%MXO	VAR	*	Számláló nullázás
14	START	BOOL	%MX2	VAR	*	Száll.szalag indítás
15	STOP	BOOL	%MX3	VAR	*	Száll. szalag megállítás
16	SZAMLALO	FB Instance	<auto></auto>	VAR RETAI	*	Termék számlálása

Itt is ügyelni kell, hogy azokat a változókat, amiket a kijelző programjában használni szeretnénk, konkrét memóriacímekhez kell hozzárendelni az első feladatban említett okok miatt.

Program:



XGT kijelző program elkészítése:

Ezen program elkészítése során két képernyőt hozunk létre. Az első képernyő (Screen0) a működési, operátori mód megjelenítését szolgálja, míg a másik képernyőn (Screen1) van módunk a számolandó érték beállítására.

Az első képernyő programozása:



- 1.) Start, Stop, Reset, Db: és Alkatrész: feliratok elhelyezése (*Text* elemek használata).
- 2.) F1, F2, F3 és F4 funkciógombok beállítása.
 - F1- Start funkciógomb beállítása:

[Function Key F1]	×
Select function:	Address Channel Station	Address
Value input O Off O On O Toggle	S Ch1 Ch2 0 T	%MX2
Momentary On	OK	Cancel

F2- *Stop* funkciógomb beállítása:

[Function Key F2]	
Select function:	Address Channel Station	Address 2000
Value input C Off C On C Toggle I Momentary On	Data Use Password	
	ОК	Cancel

F3- Ertek funkciógomb beállítása:

Ennek a funkciógombnak a segítségével tudunk váltani a második képernyőre (Screen1) ahol a számolandó értéket állíthatjuk be. Mivel az érték változtatása hibát is okozhat a folyamatban, ezért a második képernyő eléréséhez beállítottuk a jelszókérést. Ugyanakkor a 9.6 fejezet megjegyzésében olvasható, hogy ennek ellenére a képernyőváltásra a jelszó bekapcsolt állapotában is van mód. Ezért a második képernyőn található értékmódosító (*Fel*; *Le*) funkciógombokhoz is beállítjuk a jelszókérést, így biztos, hogy bekapcsolt jelszó mellett nem történhet meg az értékmódosítás.

[Function Key F3]	
Select function:	
Screen number Data	
1 Use Password	
	OK Cancel

F4- Reset funkciógomb beállítása:

[Function Key F4]	X
Select function:	Address Channel Station S Ch1 Ch2 O T	Address %MX0
Value input C Off C On C Toggle G Momentary On	Data Use Password	
	ŪK	Cancel

3.) Üzenet elem beállítása (Message elem használata).

- Message Prope	Address
X: 48	
Y: 0	S Ch1 Dh2 0 - 300 S MW3
Effect	Message Edit
Reverse	
🗖 Outline	

A **Message Edit** gombra kattintva beállíthatjuk a memóriaszóhoz tartozó üzeneteket.

essag	e Edit	Ì					2
No.	Value	ID	Message	<u>^</u>		ID	Message
0	0	1				0	Tartaly tele
1	2	0	Tartaly tele			1	
2							
3							
4							
5					<-Add		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14				~			
S	ort	1		ОК	Cance		Message

Az érték beállítása itt is hasonló módon adódik, mint az előző feladatban leírtaknál. A *SZAMLALO* (CTU) funkcióblokk felső határérték kimenetéhez (Q) a %MX50 memória bit van hozzárendelve. A számlálás során ennek tartalma 0, majd a felső határérték elérésekor 1 lesz. Az üzenet adatcímének a %MW3 adatszót állítottuk be. Így annak értéke %MX50 (a %MW3 adatszó második bitje) változása esetén 0 vagy 2 (a többi adatbitet a memóriaszóban nem használjuk így azok értéke0). Ezen két értékhez tartozó üzenetek "semmi" és *Tartaly tete!*

4.) Számkijelző és oszlopdiagram beállítása.

Számkijelző beállítása:

Digit Property		
Loc	Address	Display format
X: 64	ChannelStationAddress	
Y: 36	S Ch1 Ch2 0 🗸 🎹 %MW1	● DEC ● HEX ● BCD
Effect	Data	
🔲 Small font		
Double	Sign	Fraction digits: 0 🛨
Reverse	Use Password Min: 0 C Long	🗖 Outline 🗖 Fill Leading Zeroes

Az aktuális darabszám a *SZAMLALO* funkcióblokk *CV* kimenetén jelenik meg. Ide a *DARABSZAM* nevű rendszerváltozó van kötve, ami a %MW1 adatszóhoz van rendelve. Ezért itt ezt állítottuk be adatcímnek.

Mivel a PLC programban a számolandó érték beállítható felső határának 50 van megadva, (ami két számjegyű, ezért a **Total digits**- nél elég, ha 2 állítunk be.

Oszlopdiagram beállítása:

-Bar graph Property-						
Loc	Address			E Display forma	ət	
X: 120	Channel	Station	Address	Width:	16	
Y: 16	S Ch1 Ch2		%MW1	Height:	41	
	Data					
	Sign	Max: 50	Word	Direction:	Upward 💌	
	, sign	Min: 0	C Long			

Az oszlopdiagram adatcímének beállítása megegyezik a számkijelző elemével, mivel ugyanazon értéket szeretnénk ábrázolni. A **Data** mezőben a maximális értéknek 50 van beállítva, mivel ennél nagyobb érték nem fordulhat elő (beállítható felső határ a PLC programban, FEL_LE funkcióblokk PV bemenetéhez 50-et írtunk).

Az második képernyő programozása:



- 1.) Feliratok elhelyezése (Text elemek használata).
- 2.) F2, F3 és F4 funkciógombok beállítása.
 - F2- Le funkciógomb beállítása:

[Function Key F2]	X
Select function:	Address Channel Station	Address
	S Ch1 Ch2 0 🔽 🊃	%MX5
Value input		
C Off	Data	
C On	Use Password	
C Toggle		
Momentary On		
		_
	OK	Cancel

F3- Vissza funkciógomb beállítása:

[Function Key F3]	
Select function:	
O Data	
	OK Cancel

F4- Fel funkciógomb beállítása:

[Function Key F4]	
Select function:	Address Channel Station	Address
Value input C Off C On C Toggle C Momentary On	S Ch1 Ch2 0 ▼ mm Data ✓ Use Password	%MX4
	ОК	Cancel

4.) Számkijelző elem beállítása.

 Digit Property— 		
Loc	Address	Display format
X: 80	Channel Station Address	
Y: 40	S Ch1 Ch2 0 🗸 🎹 %MW2	⊙ DEC ○ HEX ○ BCD
Effect	Data	Total digits: 2
🔲 Small font	Write Enable May CEEDE	
	Sign	Fraction digits: 0 📫
	Min: O Long	✓ Outline
i neverse		

A számlálandó darabszám beállítására két másik lehetőségünk is van, melyek inkább a kijelző lehetőségeit használják ki.

Az egyik lehetőség, hogy az értéket a számkijelző elem (*Digit tag*) számjegyeinek átírásával módosítjuk (lásd a 13.3 fejezetben). Ebbe az esetben nem kell a PLC program értékbeállító része. Ez a megoldás indokoltabb lehet, ha nagy darabszám beállítására is szükség van. Ekkor a PLC és kijelző program a következőképp alakul.

Az egyszerűbb PLC program:

Row0	START ERZ	MOTOR_VE
Row1	STOP	MOTOR_VE
Row2	%MX50 SZAMLALO	
Row3	OPT_ERZ CU Q %MX50 WORD_TO_	
Row4	MMX800 NT EN ENO RESET R CVDARABSZAM	
Row5	%MWV2 IN1 OUT ERTEK ERTEK PV	
Row6		

A módosított XGT kijelző program:

Az első képernyő elkészítése megegyezik az előző verzióval. A második képernyőnél az F2 és F4 funkciógombokat nem használjuk

(F1) (F2)	<u>Darabszam beallitasa</u> Vissza Darabszam: 01	F3
ESC		ENT

- 1.) Feliratok elhelyezése (Text elemek használata).
- 2.) F2 funkciógomb beállítása: megegyezik az előzővel.
- 3.) Számkijelző elem beállítása.

Digit Property Loc X: 80	Address Channel Station Address	Display format
Y: 40	S Ch1 Ch2 0 - 300 SMW2	⑦ DEC ○ HEX ○ BCD
Effect Small font Double	Data ✓ Write Enable Max: Sign Use Password	Total digits: 2 Fraction digits: 0 ✓ Outline Fill Leading Zeroes

Ebben az esetben a **Data** mezőben bekapcsoltuk a **Write Enable** funkciót. Ezért a számkijelző elem értéke a kijelző segítségével módosítható. Jelen esetben a számkijelző elem adatbeviteli elemként (is) szolgál, ellenben az első megoldással, ahol csak értékmegjelenítést végzett. Az értékmódosítás lépései a 13.3 fejezetben látható.

Maximális értéknek az 50-et állítottuk be (összhangban a feladattal), ennél nagyobb szám nem írható a beállított memóriaszóba (adatcímbe). Ez a megoldás nagyobb darabszámok esetében gyors és kényelmes értékbeállítást eredményez.

A másik lehetőség, hogy az értéknövelést és csökkentést itt sem a PLC programban egy fel/ le (CTUD) számlálóval oldjuk meg, hanem két funkciógomb segítségével, ahol az *increment/ decrement* funkciókat állítjuk be. Ekkor viszont a beállítható értékhatárokról a PLC programban kell gondoskodni! Ebben az esetben a PLC program megegyezik az előbbi egyszerűbb programmal (szükséges még értékhatár beállító programrész). Az XGT kijelző egység második (értékbeállító) képernyőjénél az F2 és F4 funkciógombok beállítása a következőképp módosul:

[Function Key F2]		
Select function:	Address Channel St S Ch1 Ch2 0	ation	Address %MW2
Value input	Data ✓ Use Password	 Word Long 	● DEC ○ HEX
		OK	Cancel

F2- Le funkciógomb beállítása:

F4- Fel funkciógomb beállítása:

[Function Key F4	1 🛛
Select function:	Address Channel Station Address S Ch1 Ch2 0 - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Value input	Data ✓ Use Password C Long
	OK Cancel

15.3 Időzítés

Ezen feladathoz tartozó kijelző program elkészítse a következő lépéseket tartalmazza:

- szöveg- elem elhelyezése
- funkciógombok beállítása
- üzenet- elem használata
- számkijelző- elem használata
- kördiagram- elem használata
- **Feladat:** Egy gyors polimerizációs folyamat során a polimerizációs kamrának a folyamat elindulásától kezdve adott ideig zárva (nem nyitható állapotban) kell maradni. A leghosszabb folyamat 30 perc közelében van, így a leghosszabb beállítható időzítésnek fél óra elegendő. A időt másodperc pontossággal kell tudni beállítani. Az idő leteltéig a folyamatba ne lehessen beavatkozni (nincs idő reszet).

Az XGT kijelző egységnek a következő feladatokat kell ellátnia:

- hátralévő idő kijelzése számmal és kördiagrammal
- hátralévő idő szöveges kiírása percre pontosan
- időtartam beállításának lehetősége
- **Rendszerfelépítés:** a folyamatot, a kamra becsukását érzékelő szenzor indítja (%IX0.0.0). Az indításkor a PLC jelet szolgáltat (%QX0.0.0) a berendezés saját vezérlésének, mindaddig, amíg a beállított idő le nem telik. A vezérlés ekkor ellátja saját teendőit (pl. komponensek betöltése) és mechanikailag reteszeli a kamra ajtaját, egészen a jel megszűnéséig.

Megjegyzés: a PLC képes lenne ellátni a saját vezérlés szerepét is, de mivel ez csak alkalmazási példa és a berendezést nem konkretizáltuk, itt a PLC csak időzítő

szerepet, lát el. A folyamathoz kapcsolódó minden más feladatot a berendezés saját vezérlése látja el.

Rendszervázlat:



PLC program:

Rendszerváltozók:

	Variable N	Data Type	Memory	Init	Variable Kin	Us	Comments
1	CD	BOOL	<auto></auto>		VAR	*	
2	CDM	BOOL	<auto></auto>		VAR	*	Másodperc számláló csökkentő jele.
3	CDP	BOOL	<auto></auto>		VAR	*	Percszámláló csökkentő jele.
4	CU	BOOL	≺Auto≻		VAR	*	
5	CUM	BOOL	≺Auto≻		VAR	*	Másodperc számláló növelő jele.
6	CUP	BOOL	≺Auto≻		VAR	*	Percszámláló növelő jele.
7	FEL	BOOL	%MXO		VAR	*	Érték növelésének jele.
8	IDO	TIME	≺Auto≻		VAR	*	Beállított időtartam s-ban.
9	IDOMS	TIME	≺Auto≻		VAR	*	Beállított időtartam ms- ban.
10	IDOZITES	FB Instance	≺Auto≻		VAR	*	Beállított ideig időt számol felfelé.
11	KIVIDO	TIME	≺Auto≻		VAR	*	Hátralévő idő T-változóként.
12	KIVIDODW	DWORD	≺Auto≻		VAR	*	Hátralévő idő DW- változóként.
13	KIVIDOINT	INT	≺Auto≻		VAR	*	Hátralévő idő INT- változóként.
14	LE	BOOL	%MX1		VAR	*	Érték csökkentésének jele.
15	MP	TIME	≺Auto≻		VAR	*	Valós (eltelt) idő másodpercben.
16	MP_SZAM	FB Instance	≺Auto≻		VAR RETAIN	*	Másodperc beállításának számlálója.
17	MPERC	INT	≺Auto≻		VAR	*	Beállított perc érték másodpercben.
18	MPERC2	INT	%MW3		VAR	*	Beállított másodperc érték.
19	P_MP	BOOL	%MX2		VAR	*	Perc/ mperc beállítás váltásának jele.
20	P_SZAML	FB Instance	≺Auto≻		VAR RETAIN	*	Perc beállításának számlálója.
21	PERC	INT	%MW2		VAR	*	Beállított perc érték.
22	QD	BOOL	≺Auto≻		VAR	*	
23	QDM	BOOL	≺Auto≻		VAR	*	Mperc számláló alsó határérték jele.
24	QDP	BOOL	≺Auto≻		VAR	*	Perc számláló alsó határérték jele.
25	QU	BOOL	<auto></auto>		VAR	*	
26	QUM	BOOL	<auto></auto>		VAR	*	Mperc számláló felső határérték jele.
27	QUP	BOOL	<auto></auto>		VAR	*	Perc számláló felső határérték jele.
28	VALIDO	TIME	<auto></auto>		VAR	*	Valós (eltelt) idő ezredmásodpercben.

Itt is ügyelni kell, hogy azokat a változókat, amiket a kijelző programjában használni szeretnénk, konkrét memóriacímekhez kell hozzárendelni az első feladatban említett okok miatt.

Program:



XGT kijelző program elkészítése:

A program elkészítése során két képernyőt hozunk létre. Az első képernyő (Screen0) a működési, operátori mód megjelenítését szolgálja, míg a másik képernyőn (Screen1) van módunk az időtartam beállítására.

Az első képernyő programozása:



- 1.) Feliratok elhelyezése (Text elemek használata).
- 2.) F4- Kezdo ertek funkciógomb beállítása.

Ennek a funkciógombnak a segítségével tudunk váltani a második képernyőre (Screen1) ahol az időzítés intervallumát állíthatjuk be. Hasonlóan az előző feladathoz az értékváltoztatást itt is hibát okozhat a folyamatban, ezért a második képernyő eléréséhez beállítottuk a jelszókérést (Use Password). Ugyanakkor itt sem elegendő ezt megtenni a 9.6 fejezet megjegyzésében olvasható okok miatt, ezért a **Use Password** beállítását az értékbeállító funkciógomboknál is megtesszük.

[Function Key F4]	
Select function:	
Screen number Data	
1 Use Password	
	OK Cancel

3.) Üzenet elem beállítása (Message- elem használata).

– Message Prope	rty	
Loc	Address	
X: 4	Channel Station Address	
Y: 0	S Ch1 Ch2 0 - 300 S MW7	
Effect		
🗖 Double	Message Edit	
🔽 Reverse		
🗆 Outline		

A **Message Edit** gombra kattintva látható a beállított üzenetek listája.

M	essa	ge Edit	Ì						×
	No.	Value	ID	Message	^	Į	ID	Message	^
ſ	0	0	0	Kevesebb mint 1 perc.			0	Kevesebb mint 1 perc.	
	1	1	1	Hatralevo ido 1 perc.			1	Hatralevo ido 1 perc.	
	2	2	2	Hatralevo ido 2 perc.			2	Hatralevo ido 2 perc.	
	3	3	3	Hatralevo ido 3 perc.			3	Hatralevo ido 3 perc.	
	4	4	4	Hatralevo ido 4 perc.	-		4	Hatralevo ido 4 perc.	
	5	5	5	Hatralevo ido 5 perc.		<-Add	5	Hatralevo ido 5 perc.	
	6	6	6	Hatralevo ido 6 perc.			6	Hatralevo ido 6 perc.	
	7	7	7	Hatralevo ido 7 perc.			7	Hatralevo ido 7 perc.	
	8	8	8	Hatralevo ido 8 perc.			8	Hatralevo ido 8 perc.	
	9	9	9	Hatralevo ido 9 perc.			9	Hatralevo ido 9 perc.	
	10	10	10	Hatralevo ido 10 perc.			10	Hatralevo ido 10 perc.	
	11	11	11	Hatralevo ido 11 perc.			11	Hatralevo ido 11 perc.	
	12	12	12	Hatralevo ido 12 perc.			12	Hatralevo ido 12 perc.	
	13	13	13	Hatralevo ido 13 perc.			13	Hatralevo ido 13 perc.	~
	14	14	14	Hatralevo ido 14 perc.	~		<		
		Sort		OK		Cance	I	Message	•

No.	Value	ID	Message		0	Message	^
18	18	18	Hatralevo ido 18 perc.		18	Hatralevo ido 18 perc.	
19	19	19	Hatralevo ido 19 perc.		19	Hatralevo ido 19 perc.	
20	20	20	Hatralevo ido 20 perc.		20	Hatralevo ido 20 perc.	
21	21	21	Hatralevo ido 21 perc.		21	Hatralevo ido 21 perc.	
22	22	22	Hatralevo ido 22 perc.		22	Hatralevo ido 22 perc.	
23	23	23	Hatralevo ido 23 perc.	<-Add	23	Hatralevo ido 23 perc.	
24	24	24	Hatralevo ido 24 perc.		24	Hatralevo ido 24 perc.	
25	25	25	Hatralevo ido 25 perc.		25	Hatralevo ido 25 perc.	
26	26	26	Hatralevo ido 26 perc.		26	Hatralevo ido 26 perc.	
27	27	27	Hatralevo ido 27 perc.		27	Hatralevo ido 27 perc.	
28	28	28	Hatralevo ido 28 perc.		28	Hatralevo ido 28 perc.	
29	29	29	Hatralevo ido 29 perc.		29	Hatralevo ido 29 perc.	
30	30	30	Hatralevo ido 30 perc.		30	Hatralevo ido 30 perc.	
31	31	31	Ido letelt!		31	Ido letelt!	~
32					<		2

Az üzenetlistában 31 üzenet lett létrehozva. Az üzenet adatcíme a %MW7-es memóriaszó. Ebbe a memóriaszóba egy MUX funkció segítségével vagy az aktuális perc értéket vagy a 31- értéket írjuk bele. A MUX funkció K bemenetéhez (melyik kimenet jelenjen meg a kimeneten) a %MW1 memóriaszó van rendelve. Ennek értéke az *IDOZITES* funkcióblokk Q kimenetétől függ, (mivel Q-hoz %MX16 van rendelve és a %MW1 memóriaszó többi bitjét nem használjuk), értéke 1, amíg az időzítés folyik. Ekkor az üzenet elem adatcímébe az aktuális perc értékek kerülnek. Ezekhez az értékekhez a hátralévő idő üzeneteket írtuk. Amennyiben az időzítés letelt Q érétke 0 lesz, vagyis K-ra is 0 jut, tehát a MUX funkció 0. bemenete kerül az üzenet adatcímébe. Mivel a 0. bemenethez a 31-et írtuk, ez lesz az üzenet adatcímének (%MW7) értéke. Ehhez az értékhez rendelt üzenet: Idő letelt!

4.) Kördiagram elhelyezése (*Pie graph* használata): a hátralévő idő grafikus ábrázolására.

– Pie graph Prope	erty			
Loc	Address			Display format
X: 8	Channel	Station	Address	
Y: 32	S Ch1 Ch2	0 💌 🎹	%MW12	Starting angle: 90 💌 Pattern
Effect	Data			Max. angle: 360 💌 🤆 Fill
E Bauana	- ~:	Max:	1859 @ Word	C Needle
j nevelse	J Sign	Min:	0 C Long	

A beállított adatcímen mindig a hátralévő időtartam értéke van másodpercben. A legnagyobb beállítható idő: 30 perc 59 másodperc. Tehát a megadható legnagyobb érték másodpercben 1859. Ennél nagyobb szám nem fordulhat elő (kivéve a PLC program módosítása esetén) a beállított adatcímen, ezért ezt állítjuk be maximális értéknek.

Az második képernyő programozása:



- 1.) Feliratok elhelyezése (Text elemek használata).
- 2.) F1, F2, F3, F4 funkciógomb beállítása.
 - F1- *Vissza* funkciógomb beállítása<u>:</u> ennek a funkciógombnak a segítségével juthatunk vissza az előző képernyőre.

[Function Key F1]		X
Select function: Screen Screen number Data Use Password	0K	Cancel

F2- *Le* funkciógomb beállítása: ennek a funkciógombnak a segítségével csökkenthetjük egyesével az aktuális számkijelző értékét.

[Function Key F2	(]	
Select function:	Address Channel Station S Ch1 Ch2 0 -	Address %MX1
C Off C On	Data I▼ Use Password	
 Ioggle Momentary On 		-
	OK	Cancel

F3- p/mp funkciógomb beállítása: ennek a funkciógombnak a segítségével válthatunk a perc és másodperc között, annak megfelelően, hogy melyik értékét szeretnénk változtatni.

[Function Key F3]	
Select function:	Address Channel Station	Address
Value input O Off O n O Toggle O Momentary On	Data Use Password	
	ОК	Cancel

F4- *Fel* funkciógomb beállítása: ennek a funkciógombnak a segítségével növelhetjük egyesével az aktuális számkijelző értékét.

[Function Key F4]	×
Select function:	Address Channel Station	Address
Value input O Off O On O Toggle O Momentary On	Data Use Password	
	ОК	Cancel

3.) Számkijelző elemek beállításai.

Perc (bal oldali) számkijelző elem beállítása:

Digit Property			
Loc	Address		Display format
X: 72	ChannelStation	Address	
Y: 40	S Ch1 Ch2 0 -	2 %MW2	● DEC ● HEX ● BCD
Effect	Data		Total digits: 2
Small font	🔲 Write Enable 🛛 _{Ma}	8: 65535 💽 Word	
🗌 Double	🔲 Sign		Fraction digits:
Reverse	Use Password		🗖 Outline 🔲 Fill Leading Zeroes

Másodperc (jobb oldali) számkijelző elem beállítása:

– Digit Property –		
Loc	Address	Display format
X: 100	Channel Station Address	
Y: 40	S Ch1 Ch2 0 👻 🎫 🕺	W3 OEC OHEX OBCD
Effect	Data	Total diaite: 2 *
🔲 Small font	Write Enable	
E Double	Sime Sime Max: 65535	/ord Fraction digits: 0 🗧
	Min: OCL	ong 📃 🗖 Outline 🔽 Fill Leading Zeroes
Reverse	Use Password	

Megjegyzés: itt is alkalmazható lenne a második példában leírt egyszerűsítés, miszerint az értékbeállítást a két számkijelző elemben lévő szám átírásával is lehet módosítani. Ehhez mindkettőnél a **Write Enable** funkciónak be kellene kapcsolva lennie, az értékük a 13.3 fejezetben leírt módon változtatható lenne. Ekkor a fenti PLC program 18- 32 sorára nem lenne szükség, valamint a kijelző program második képernyőjén beállított Fel, Le, p/mp funkciógombokra sem.

15.4 Receptkészítés

Ezen feladathoz tartozó kijelző program elkészítse a következő lépéseket tartalmazza:

- szöveg- elem elhelyezése
- lámpa- elemek elhelyezése
- funkciógombok beállítása
- üzenet- elemek használata

- **Feladat:** Egy díszvakolat gyártó üzemben háromféle vakolatot készítenek. Ezek elkészítse meghatározott eljárás, úgynevezett receptek szerint történik. A receptek feladatokból állnak, mely a termék elkészítésének egy- egy lépését tartalmazzák. A feladatokhoz három technológiai paraméter tartozik. A technológus dolga csupán a recept és azon belüli feladat kiválasztása, a technológia paraméterek beállításával nem kell (és nem is tud!) foglalkoznia, mert azok a PLC programban az adott recept adott feladatához hozzárendeltek. A feladat egy ilyen menürendszer (receptkészlet) létrehozása a technológiai adatbázis hozzárendelésével.
- Az XGT kijelző egységnek a következő feladatokat kell ellátnia:
 - receptek megjelenítése és kiválaszthatósága
 - feladat beállítása
 - feladathoz tartozó technológiai paraméterek kiírása
- **Rendszerfelépítés:** a különböző méretű és színű szemcséket három csigás adagoló juttatja a tartályba, melyeket három villanymotor hajt. A mennyiséget a motor működési időtartamával lehet beállítani. A kötőanyagok adagolását két dugattyús adagoló végzi, melyeket hidraulikus munkahengerek működtetnek. Egy- egy feladat egy adott fajtájú és mennyiségű szemcse és a hozzá tartozó kötőanyag adagolásából és megkeveréséből áll. Az általunk készítendő PLC és kijelző programnak csupán az adott recept és feladat kiválasztását kell tudnia a feladathoz tartozó technológiai paraméterek hozzárendelésével (feltöltésével).

A	technológiai	paraméterek	a következők:
---	--------------	-------------	---------------

		Motor száma %MW 100	Időtartam %MW 101	Munkahenger száma %MW 102
	Feladat 1	2	50	1
Recept 1	Feladat 2	3	100	1
	Feladat 3	2	50	2
	Feladat 1	1	60	2
Recept 2	Feladat 2	2	40	1
	Feladat 3	3	100	2
Recept 3	Feladat 1	3	50	1
	Feladat 2	1	70	2
	Feladat 3	1	80	1

PLC program:

Rendszerváltozók:

	Variable Na	Data Type	Memory All	Initi	Varia	Use	Comments
1	FELA_SZ	FB Instance	≺Auto≻		VAR	*	Feladat számláló
2	FELADAT1	BOOL	%MX64		VAR	*	Feladat1 jel
3	FELADAT2	BOOL	%MX65		VAR	*	Feladat2 jel
4	FELADAT3	BOOL	%MX66		VAR	*	Feladat3 jel
5	Q	BOOL	≺Auto≻		VAR	*	Recept számláló felső hat. érték jel
6	Q1	BOOL	<auto></auto>		VAR	*	Feladat számláló felső hat. érték jel
7	R1	BOOL	≺Auto≻		VAR	*	Feladat számláló reszet jel
8	REC_SZ	FB Instance	≺Auto≻		VAR	*	Recept számláló
9	REC1	BOOL	%MX16		VAR	*	Recept1 jel
10	REC2	BOOL	%MX17		VAR	*	Recept2 jel
11	REC3	BOOL	%MX18		VAR	*	Recept3 jel
12	VALASZT	BOOL	%MX0		VAR	*	Recept számláló növelő jel
13	VALASZT1	BOOL	%MX5		VAR	*	Feladat számláló növelő jel

Program:





XGT kijelző program elkészítése:

A program elkészítése során két képernyőt hozunk létre. Az első képernyőn (Screen0) a Receptlista látható, itt állítható be, hogy melyik receptet szeretnénk végrehajtani. A második képernyőn (Screen1) mindig az épp aktuális feladat és a hozzá tartozó paraméterek láthatóak.

Az első képernyő programozása:



- 1.) Feliratok elhelyezése (*Text* elemek használata): Recept 1; Recept 2; Recept 3; Kiválaszt; Elfogad
- 2.) Lámpa elemek elhelyezése: ezek mutatják, hogy épp melyik recept az aktuális.

A lámpa-elemek beállításánál egy rendhagyó megoldást kellett alkalmaznunk, mivel memória bitek értékét szeretnénk kijeleztetni, de ez a lehetőség nem működik a lámpa elemek beállításánál. Ezért a %MX16 (REC1), %MX17 (REC2) és %MX18 (REC3) memória biteket egyenlővé tettük a %QX 0.0.12; %QX13 és %QX14 kimenetekkel, melyek már kijelezhetőek a lámpa elemmel (PLC program 8- 10. sor). Azért választottuk ezeket a kimeneteket, mert a mi PLC típusunknál ezek fizikai kimenetként nem léteznek (legnagyobb kimenet: %QX0.0.11), így nem működtetünk feleslegesen kimenetet, illetve nem használunk el kimeneteket.

Recept 1 lámpájának beállítása:

 Lamp Property 		
Loc	Address	
X: 20	ChannelStation	Address
Y: 4	S Ch1 Ch2 0	%QX0.0.12
Effect Double	On Value	Shape
	C0 ©1	💿 Circle 🕜 Rect

- Lamp Property	
Loc	Address
X: 19	Channel Station Address
Y: 24	S Ch1 Ch2 0 - 20 XQX0.0.13
Effect	On Value Shape
	C 0 C 1 Circle C Rect

Recept 3 lámpájának beállítása:

 Lamp Property 	
Loc	Address
X: 19	Channel Station Address
Y: 44	S Ch1 Ch2 0 - 300 × 2000.0.14
Effect Double	On Value O O O 1 O Circle O Rect

3.) Funkciógombok beállítása

F3- Kivalaszt Funkciógomb beállítása:

[Function Key F3]		×
Select function:	Address Channel Station	Address	
,	S Ch1 Ch2 0 🔽 🎹		%MX0
Value input			
C Off	Data		
C On	🔲 Use Password		
🔿 Toggle			
Momentary On			
	OK		Cancel

F4- *Elfogad* funkciógomb beállítása:

[Function Key F4]	
Select function:	
Screen number Data	
Use Password	
	OK Cancel

Látható, hogy ez a funkciógomb csak képernyőváltást eredményez, mégis az *Elfogad* nevet adtuk neki, mivel olyan mintha a kiválasztott recept menüjébe léptünk volna. Valójában a recept kiválasztásával már a második képernyőn a hozzátartozó feladat jelenik meg. Receptváltás esetén a feladat számláló reszetelődik (PLC program 11-14. sor), képernyőváltás esetén (Elfogad funkciógomb működtetése) amennyiben receptváltás történt mindig a Feladat 1 látható.

Az második képernyő programozása:



- 1.) Feliratok elhelyezése (Text elemek használata): Fd; Rp
- 2.) Funkciógombok beállítása
 - F3- Fd (feladat) funkciógomb beállítása:

[Function Key F3]	
Select function:	Address Channel Station	Address
Value input C Off C On C Toggle Toggle	Data	AMA
	ОК	Cancel

F4- Rp (recept) funkciógomb beállítása:

[Function Key F4]	×
Select function:	
O Data	
	OK Cancel

3.) Üzenet- elemek elhelyezése

A második képernyőn öt üzenet- elem található. Ezek az aktuális recept, feladat és technológiai paraméterek megjelenítésére szolgálnak.

Aktuális recept megjelenítését szolgáló üzenetelem beállítása:

Message Propert	у		
Loc	Address		
X: 1	Channel	Station	Address
Y: 0	S Ch1 Ch2	0 💌 🎹	%MW1
Effect			
🗖 Double	Message Edit		
Reverse			
🗖 Outline			

A PLC programban látható, hogy a három receptet jelölő változó a REC1, REC2, és a REC3. Ezek közül mindig az aktuális recept változójának értéke 1, ami a recept számláló értékétől függ. REC1 REC2 és REC3 változókat a %MX16. %MX17 és %MX18 memóriabitekhez rendeltük hozzá, melyek a %MW1 memóriaszó első három bitjei. Ez a memóriaszó került beállításra ennél az üzenet elemnél. Mivel a három memóriabit közül mindig csak egy értéke lehet 1 (de mindig van olyan, amely értéke 1), a %MW1 értéke csak 1, 2 vagy 4 lehet (a memóriaszó többi bitjét nem használjuk). Ezekhez az értékekhez állítjuk be a receptek üzeneteit. A **Message Edit** gombra kattintva ezt meg is tehetjük.

М	essa	ge Edit	i						X
[No.	Value	ID	Message		^		ID	Message 🔼
	1	1	0	Recept 1				0	Recept 1
	2	2	1	Recept 2				1	Recept 2
	3	4	2	Recept 3				2	Recept 3
	4							3	Feladat 1
	5					_		4	Feladat 2
	6						<-Add	5	Feladat 3 📃
	7							6	Motor szama: 1
	8							7	Motor szama: 2
	9							8	Motor szama: 3
	10							9	Idotartam s-ban: 50
	11							10	Idotartam s-ban:100
	12							11	Idotartam s-ban: 60
	13							12	Idotartam s-ban: 40
	14							13	Idotartam s-ban: 70 🗸 🗸
	15					~		<	
ļ	!	Sort			ОК		Cance		Message

A jobb oldali üzenetlistát a **Message** gombra kattintva hoztuk létre, ahol a feladat során szükséges összes üzenetet megadtuk. Ezek közül a receptekre vonatkozót adtuk hozzá ehhez az üzenet elemhez az **Add** gomb segítségével.

Aktuális feladat megjelenítését szolgáló üzenetelem beállítása:

– Message Prope	rty	
Loc	Address	
X: 90	ChannelStation	Address
Y: 0	S Ch1 Ch2 0 🔻 🇱	%MW4
Effect	La ser l	
C Double	Message Edit	
Reverse		
🗖 Outline		

A PLC programban az aktuális feladatot jelző változók a FELADAT1, FELADAT2, FELADAT3, melyeket a %MX64, %MX65 és a %MX66 memóriabitekhez rendeltünk hozzá. Ezek a %MW4 memóriaszó első három bitjei. Ez a memóriaszó került beállításra ennél az üzenetelemnél. Hasonlóan az előző üzenet elemnél leírtak miatt a %MW4 memóriaszó is csak az 1, 2, 4 értékeket veheti fel. Ezekhez az értékekhez állítjuk be a feladatokhoz tartozó üzeneteket, hasonló módon, mint az előző üzenet elemnél tettük.

essage Edit 🛛 🕅 🗙								
No.	Value	ID	Message	^		ID	Message	^
0	1	3	Feladat 1			0	Recept 1	
1	2	4	Feladat 2			1	Recept 2	
2	4	5	Feladat 3			2	Recept 3	
3						3	Feladat 1	
4						4	Feladat 2	
5					bbA->	5	Feladat 3	

Aktuális technológiai paraméterek megjelenítését szolgáló üzenet elemek beállítása:

A kiválasztott recepttől és az aktuális feladattól függő technológiai paramétereket a %MW100, %MW101, %MW102 memóriaszavakba írjuk be. Ezek a működtetendő motor számát, működtetési idejét, valamint a működtetendő munkahenger számát tartalmazzák.

- Message Prope	erty	
X: 5	Channel Station	Address %Mw100
Y: 15 Effect		78MW 100
Double	Message Edit	
C Outline		

Ebbe a memóriaszóba a működtetendő motor sorszáma kerül, vagyis értéke 1, 2 vagy 3 lehet. Ezekhez az értékekhez rendelünk üzeneteket.

Message Edit								X
No.	Value	ID	Message	^	J	ID	Message	•
	1	6	Motor szama: 1			0	Recept 1	
1	2	7	Motor szama: 2			1	Recept 2	
2	3	8	Motor szama: 3			2	Recept 3	
3						3	Feladat 1	

- Message Prope	erty	
X: 3	Channel Address	
Y: 30	S Ch1 Ch2 0 🗸 🎹 %MW101	
Effect	Message Edit	
C Outline		

Ebbe a memóriaszóba a működtetendő motor működtetési ideje kerül, mely a feladatban megadott táblázat alapján a 40, 50, 60, 70, 80 és 100 értékeket tartalmazhatja. Ezekhez az értékekhez rendelünk üzeneteket.

Message Edit								X
	No.	Value	ID	Message	[ID	Message	^
	0	40	12	Idotartam s-ban: 40		0	Recept 1	
	1	50	9	Idotartam s-ban: 50		1	Recept 2	
	2	60	11	Idotartam s-ban: 60		2	Recept 3	
	3	70	13	Idotartam s-ban: 70		3	Feladat 1	
	4	80	14	Idotartam s-ban: 80		4	Feladat 2	
	5	100	10	Idotartam s-ban:100	<-Add	5	Feladat 3	
	6					6	Motor szama: 1	

Message Property						
Loc	Address					
X: 2	ChannelStation	Address				
Y: 47	S Ch1 Ch2 0 🔻 🇮	%MW102				
Effect						
🗖 Double	Message Edit					
🗆 Reverse						
🗖 Outline						

Ebbe a memóriaszóba a munkahenger száma kerül, értéke 1 vagy 2 lehet. Ezekhez az értékekhez rendelünk üzeneteket.

N	Message Edit								<	
	No.	Value	Value ID) Message	<u> </u>		ID Message	^		
	0	1	15	Munkahenger szama: 1			0 Recept 1	Recept 1		
	1	2	16	Munkahenger szama: 2			1	Recept 2		
	2						2	Recent 3		

Melléklet

Az XGT kijelző egységgel összeköthető eszközök adatkábeleinek bekötési rajzai

Programozási adatkábel bekötése:



RS-232C porton keresztüli összekötés:

LG MASTER-K (Loader)



LG: GLOFA-GM (Loader): megegyezik az LG MASTER-K (Loader) adatkábelének bekötésével.

LG: MASTER-K (Link)



LG: GLOFA-GM (Link): megegyezik az LG: MASTER-K (Link) adatkábelének bekötésével.

MODBUS- Master (ASC)



MODBUS- Master (RTU): megegyezik a MODBUS- Master (ASC) adatkábelének bekötésével.

LG: Inverter



OMRON: C-Mode



MITSUBISHI: MELSEC-FX (Link)



LG: SLAVE (Link): megegyezik az LG: MASTER-K (Link) adatkábelének bekötésével.

MODBUS-SLAVE (ASC)



MODBUS-SLAVE (RTU): megegyezik az MODBUS-SLAVE (ASC) adatkábelének bekötésével

RS- 422/485 porton keresztüli összekötés:

LG: MASTER-K (Link)



LG: GLOFA-GM (Link): megegyezik az LG: MASTER-K (Link) adatkábelének bekötésével.

MODBUS- Master (ASC): megegyezik az LG: MASTER-K (Link) adatkábelének bekötésével.

MODBUS- Master (RTU): megegyezik az LG: MASTER-K (Link) adatkábelének bekötésével.

LG: Inverter



OMRON: C- Mode



MITSUBISHI: MELSEC-FX (Link)



LG: Slave (Link)



MODBUS- Slave (ASC): megegyezik az LG: MASTER-K (Link) adatkábelének bekötésével.

MODBUS- Slave (RTU): megegyezik az LG: MASTER-K (Link) adatkábelének bekötésével.

<u>ST/PS -9000</u>

